


Oster®



MODELOS
MODELS

**GCSTAC6901, GCSTAC6902
GCSTAC6951, GCSTAC6952
GCSTAC6953**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA DE VAPOR

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

STEAM IRON


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando se utilizan electrodomésticos, siempre debe de seguir algunas medidas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:


IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ARTEFACTO.
2. Utilice este artefacto sólo para su uso previsto.
3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el artefacto en agua ni ningún otro líquido.
4. Siempre apague el artefacto antes de enchufarlo o desenchufarlo del tomacorriente. Nunca hale el cable para desconectarlo del tomacorriente; en su lugar, tome el enchufe y tire de él para desconectar.
5. No permita que el cable toque superficies calientes. Permita que el artefacto se enfríe completamente antes de guardarlo. Pase el cable sin apretar alrededor del artefacto cuando lo guarde.
6. Asegúrese de que la unidad esté apagada, desenchufada y permita que se enfríe completamente antes de llenarla o limpiarla.
7. Siempre desconecte la unidad del tomacorriente cuando la llene con agua o la vacíe, y cuando no la esté utilizando.
8. No opere este artefacto con un cable dañado, o si el mismo se ha caído o dañado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desarme ni intente reparar el electrodoméstico, llévelo a un centro de servicio calificado para su revisión y reparación. El re-ensamblaje o reparación incorrectos pueden causar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas cuando se usa el artefacto.
9. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise o hayan recibido instrucciones sobre el uso del artefacto por parte de una persona responsable de su seguridad.
10. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.
11. Se pueden producir quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado cuando coloque un artefacto de vapor al revés: puede haber agua caliente en el tanque.
12. Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que emite la ventilación de vapor, revise el artefacto antes de cada uso manteniéndolo alejado del cuerpo y accionando el botón de vapor.
13. Para reducir la probabilidad de sobrecarga del circuito, no opere otro artefacto de alta potencia en el mismo circuito.
14. Si un cable de extensión es absolutamente necesario, utilice un cable con una capacidad de amperes igual o mayor que la capacidad máxima de la plancha. Un cable clasificado para menos amperaje puede provocar un riesgo de incendio o descarga eléctrica debido al sobrecalentamiento. Se debe tener cuidado para arreglar el cable de manera que no pueda ser halado o tropezado.
15. Cuando llene el tanque de agua, observe si hay agua que pueda gotear en el piso o hacer que se resbale y se caiga.
16. El artefacto puede causar lesiones personales o dañarse si se cae.
17. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto puede causar lesiones o anular su garantía.

- 
18. Para evitar lesiones personales y daños al artefacto, solo agregue agua al tanque de agua. NUNCA agregue soluciones de limpieza, perfumes, aceites o cualquier otro aditivo químico.
 19. Se debe tener cuidado al usar el artefacto debido a la emisión de vapor.
 20. No coloque la plancha sobre una superficie desprotegida, inclusive si está apoyada sobre su soporte.
 21. La plancha no debe dejarse desatendida mientras está conectada en el tomacorriente.
 22. El enchufe debe retirarse del tomacorriente antes de llenar el depósito de agua.
 23. La abertura de llenado no debe abrirse durante el uso. Vea las instrucciones para llenar de manera segura el depósito de agua.
 24. La plancha debe usarse y descansar sobre una superficie estable.
 25. Al colocar la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte sea estable.
 26. La plancha no debe usarse si se ha caído, si existen signos visibles de daño o si tiene fugas.
 27. Si la plancha no funciona normalmente, desconéctela del tomacorriente y lleve la plancha a un centro de servicio autorizado para su reparación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD



1. Mango
2. Botón de rocío fino
3. Selector de vapor
4. Orificio de llenado de agua
5. Pulverizador
6. Disco selector de temperatura
7. Suela de cerámica
8. Ventana visora del tanque de agua
9. Amplia base de soporte
10. Gatillo de golpe de vapor/ vapor vertical
11. Cordón giratorio de 360°

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Cuando use la plancha de vapor por primera vez, pruébela con un pedazo de tela inservible para controlar que la base y el tanque de agua estén bien limpios.
- Posiblemente observe un poco de humo o perciba un olor leve proveniente de la plancha al usarla por primera vez. Esto se debe al calentamiento inicial de los materiales utilizados. Es algo completamente normal y desaparecerá en seguida.
- Cuando no esté planchando siempre coloque el selector de vapor en la posición de cerrado ✖ .

INSTRUCCIONES PARA USO

USANDO LA PLANCHA A VAPOR

1. Coloque la plancha en posición vertical y enchufe en el tomacorriente.
2. Seleccione la temperatura deseada según lo que va a planchar.
3. La luz indicadora se encenderá. Cuando la plancha llegue a la temperatura seleccionada la luz se apagará indicando que la plancha está lista para planchar. La Luz Indicadora estará siempre encendida mientras la plancha esté calentando. Una vez que alcance la temperatura seleccionada, la luz indicadora se apagará. La luz se encenderá y apagará alternadamente mientras se esté planchando pues el termostato mantiene la base en la temperatura seleccionada.
4. Otra característica importante de su plancha de vapor es el cordón giratorio de 360° que evita que el cordón estorbe y facilita el uso tanto para zurdos como para derechos.

SELECCIÓN DEL AGUA CORRECTA

- Esta plancha de vapor puede usarse con agua normal del grifo. Sin embargo, si el agua en la región donde usted vive está especialmente cargada de minerales, se recomienda el uso de agua destilada para prolongar la vida de su plancha.
- No use agua a la que se le haya extraído la sal con químicos.

LLENANDO CON AGUA

1. Apague la plancha y desconecte la clavija del tomacorriente antes de llenar la plancha con agua.
2. Asegúrese de que el selector de vapor se encuentre en la posición de cerrado ☒ .
3. Ponga la plancha en la posición indicada (Figura 2) y llénela con agua con cuidado para que no pase del nivel máximo en la ventana visora del tanque de agua.




Figura 2

PLANCHADO EN SECO ☒

1. Enchufe la plancha en el tomacorriente.
2. Asegúrese de que el selector de vapor se encuentre en la posición de cerrado ☒ .
3. Elija la posición del disco selector de temperatura más apropiada para la tela a ser planchada.
4. Después que se apague la luz indicadora, puede empezar a planchar.

PLANCHADO A VAPOR ☁

El planchar a vapor es sólo posible en altas temperaturas (seda, lana, algodón y lino), como se indica en el disco selector (figura 3).

1. Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque.
2. Coloque la plancha en la posición vertical.
3. Enchufe la plancha en el tomacorriente.
4. Gire el disco selector de temperatura a la posición deseada dentro del rango de temperaturas para planchar a vapor del disco selector.
5. Espere hasta que la luz indicadora se encienda y se apague de nuevo.
6. Ajuste el selector de vapor al nivel de vapor deseado. Ahora la plancha estará lista para que usted empiece a planchar a vapor. El vapor será liberado de forma uniforme por los orificios localizados en la base de la plancha para un planchado más fácil.




figura 3

ROCÍO FINO ✋

La función de rociador fino es un poderoso spray de agua que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas gruesas y para marcar los dobleces.

1. Presione firmemente el botón de rociado fino para activar esta función.

GOLPE DE VAPOR

La función de golpe de vapor provee una descarga extra de vapor para una penetración más profunda en las arrugas difíciles. La función de golpe de vapor puede usarse con el planchado en seco o con el planchado a vapor siempre que el tanque esté lleno de agua al menos a $\frac{1}{4}$ de su capacidad y el disco selector de temperatura esté colocado en la posición de la banda de vapor.

1. Permita que la plancha se caliente por aproximadamente dos minutos.
2. Presione el botón de la función golpe de vapor varias veces para preparar la bomba de agua.
3. Bombee el botón de golpe de vapor otras tres o cuatro veces para limpiar la unidad.
4. La función de golpe de vapor está ahora lista para usarse. La función puede usarse continuamente con sólo una corta pausa entra cada descarga. La función es más efectiva con la plancha sostenida en posición horizontal elevada ligeramente por arriba de la prenda que está planchando.
5. Si el tanque queda sin agua, desenchufe la plancha y rellene de agua. La plancha debe de ser llenada con agua mientras está caliente. Nota: Puede ser necesario preparar otra vez la bomba de agua antes de usar la función de golpe de vapor nuevamente.

GOLPE DE VAPOR VERTICAL

La función de vapor vertical permite que su plancha funcione como vaporizador para prendas.

CONSEJO: Cuando use el vapor vertical sobre las prendas, cuélguelas de una percha para obtener mejores resultados. También se puede usar en cortinas y cortinados colgados.





PARA USAR EL VAPOR VERTICAL

1. Asegúrese de que la plancha se haya calentado (2 minutos).
2. Sostenga la plancha en posición vertical, con la plancha cerca de la tela que desea vaporizar pero sin tocarla.
3. Con la otra mano, mantenga tensa la tela.
4. Presione el botón de golpe de vapor a intervalos de aproximadamente 3 segundos a medida que mueve la plancha por la zona arrugada.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, mantenga las manos alejadas de la zona que está vaporizando.

ADVERTENCIA: NO vaporice las prendas mientras las tenga puestas ya que esto puede provocar lesiones.

TABLA GUÍA DE TEMPERATURAS

Temperatura		Tipo de tejido	Material de la fibra
		sintético sintético sintético	acrílico, modacril, polipropileno, poliuretano acetato, triacetato metalizado, cupro, poliamide (nylon), poliéster, modal, viscosa, rayón
		seda lana algodón	seda lana algodón
		lino	lino
	en la etiqueta significa que esta prenda no puede plancharse (por ejemplo: clorofibra, elastodieno)		

ANTI-CALC/ANTISARRO

La función de antisarro previene la acumulación de depósitos minerales en su plancha. Esto prolonga la vida de la plancha y mejora su desempeño.

FUNCIÓN ECOLÓGICA

La función Eco es una opción de menor potencia para las personas conscientes de la energía, y tenga en cuenta que para conservar energía, la producción de vapor puede disminuir.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO EN 3 POSICIONES

Cuando la plancha está enchufada, el indicador de encendido quedará prendido todo el tiempo para señalar que le está llegando energía eléctrica a la plancha.

SI DEJA LA PLANCHA

- En posición horizontal sin moverla, o la voltea accidentalmente, automáticamente dejará de calentar al cabo de 30 segundos. La luz indicadora de encendido parpadeará varias veces para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.
- En la posición vertical (sobre su talón de apoyo) sin moverla, la plancha se apagará automáticamente al cabo de 15 minutos. La luz indicadora de encendido parpadeará varias veces para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.

PARA REINICIAR LA PLANCHA

Mueva la plancha hacia atrás y hacia delante permitiéndola que se caliente por 2 minutos. El indicador de encendido dejará de titilar y la plancha comenzará a calentar de nuevo.

ADVERTENCIA: El apagado automático de 3 posiciones es una característica de seguridad, no un medio recomendado para no apagar la plancha.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de limpiar la plancha, asegúrese siempre de que esté desconectada del tomacorriente y de que esté completamente fría.

BASE

- Los residuos que se acumulen en la placa pueden retirarse con un paño mojado en una solución de agua y vinagre.
- No use fibras o esponjas, limpiadores abrasivos o solventes químicos, ya que pueden dañar el acabado de la Base.

CASCO

- El casco de la Plancha puede limpiarse con un paño húmedo y secarse luego.
- La Plancha no necesita ningún otro mantenimiento que no sea el recomendado en las instrucciones de este manual. Si por cualquier razón su plancha de vapor requiere reparación, no intente repararla. Llévela a un Centro de Servicio Autorizado.

USO DE LA FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA CALC CLEAN

Debe utilizar la función de autolimpieza para mantener el rendimiento óptimo de su plancha. La función de autolimpieza va a limpiar el tanque de agua y la acumulación de minerales, polvo o pelusas de los orificios de vapor.


PARA UTILIZAR LA FUNCIÓN DE AUTOLIMPIEZA

1. Ajuste el selector de vapor por 5 segundos del lado derecho hacia el otro para eliminar los residuos de minerales de la válvula de vapor. Esto permite que el agua fluya en el compartimiento de vapor.
2. Llene el tanque de agua hasta el nivel de indicador máximo.
3. Enchufe la plancha y gire el selector de temperatura hasta llegar a la posición de lino y permita que la plancha se caliente por dos minutos.
4. Desenchufe la plancha.
5. Coloque la plancha sobre un fregadero en posición horizontal.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no tocar las partes calientes de la plancha.


6. Coloque el selector de vapor en la posición de "CALC CLEAN". El agua comenzará a gotear desde los orificios de vapor. Lentamente mueva la plancha de un lado a otro y de atrás hacia delante por 30 segundos. Al hacer esto incline la punta de la plancha ligeramente inclinada hacia abajo, para asegurarse de que el agua circula completamente.
7. Voltee la plancha y permita que el resto del agua fluya a través del orificio para cargar agua.
8. Seque la base con un paño.
9. Enchufe la plancha y gire el selector de temperatura hasta llegar a la posición de lino y permita que la plancha se caliente por dos minutos y que la plancha se seque completamente.
10. Gire el selector de temperatura a la posición "Apagado". La luz se apagará indicando que la plancha se ha apagado. Desenchufe la plancha y permita que se enfríe antes de guardarla.

GUARDANDO LA PLANCHA

1. Apague la plancha de vapor y desenchufe del tomacorriente.
2. Coloque la plancha en la posición vertical y permita que se enfríe completamente.
3. Ponga el selector de vapor en la posición de cerrado .
4. Vacíe el agua restante en el tanque de agua abriendo la tapa del tanque e invirtiendo la plancha sobre el fregadero/lavamanos.
5. El cordón eléctrico puede ser enrollado en el área para enrollar el cordón para un almacenamiento más ordenado. La plancha se guarda siempre en la posición vertical.


IMPORTANT SAFEGUARDS

1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.
2. Use appliance only for its intended use.
3. To reduce the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or other liquids.
4. Always turn the appliance to “Off” before plugging or unplugging the appliance from the electrical outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
5. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let appliance cool completely before putting away. Loop cord loosely around appliance when storing.
6. Make sure unit is off, unplugged and allow it to cool completely before filling or cleaning.
7. Always disconnect appliance from electrical outlet when filling with water or emptying, and when not in use.
8. Do not operate appliance with a damaged cord, or if the appliance has been dropped or damaged. To reduce the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the appliance, take it to a qualified service center for examination and repair. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons when the appliance is used.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
10. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
11. Burns could occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam appliance upside down – there may be hot water in the reservoir.
12. To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, check appliance before each use by holding it away from body and operating steam button.
13. To reduce the likelihood of circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
14. If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the maximum rating of the iron shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care shall be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or be tripped over.
15. When filling the water tank, watch for water that can drip onto the floor and cause you to slip and fall.
16. Appliance may cause personal injury or be damaged if dropped.
17. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause injuries or void your warranty.
18. To avoid personal injury and damage to the appliance, only add water to the water tank. NEVER add cleaning solutions, perfumes, oils or any other chemical additives.
19. Care should be taken when using the appliance due to the emission of steam.
20. Do not set the iron on an unprotected surface, even if it is on the heel rest.
21. The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
22. The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water.

- 
23. The filling aperture must not be opened during use. Instructions for the safe refilling of the water reservoir must be followed.
 24. The iron must be used and rested on a stable surface.
 25. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
 26. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
 27. If the iron is not operating normally, disconnect from power supply and have the iron serviced by an authorized service center.


**SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY**

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Handle | 7. Ceramic soleplate |
| 2. Spray mist button | 8. See through water reservoir |
| 3. Steam select lever | 9. Wide rest heel |
| 4. Water reservoir lid | 10. Shot of steam Trigger/ vertical steam |
| 5. Spray nozzle | 11. 360° Swivel cord |
| 6. Temperature control dial | |

BEFORE FIRST USE

- When using the Iron for the first time, test it on a piece of old cloth to be sure that the Soleplate and the Water Reservoir are clean.
- It is possible that the Iron will discharge some smoke or give off a slight odor during its first usage. This is due to the initial heating of the materials used. This is completely normal and will stop shortly afterwards.
- When not ironing, always have the Steam Select Lever turned to the closed position .

INSTRUCTIONS FOR USE

USING THE STEAM IRON

1. Set the Steam Iron in an upright position and insert the plug into the wall electrical outlet. The Power On Indicator Light will turn on.
2. Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
3. The Temperature Indicator Light will turn on once the selected temperature is reached and you can begin to iron. The Temperature Indicator Light will turn on and off from time to time while you are ironing since the thermostat automatically maintains the Soleplate at the same temperature.
4. Another important feature of your Steam Iron is the 360° Swivel Cord, which prevents tangling and allows for easy use by both right and left handed people.

CHOOSING THE RIGHT WATER

- This Steam Iron may be used with normal tap water. However, if the water of the region in which you live is especially hard, it is recommended to use distilled water to prolong the life of your Iron.
- Do not use water that has been desalinated with chemicals.

FILLING WITH WATER

1. Turn off the Iron and disconnect the plug from the electrical wall outlet before filling the Iron with water.
2. Turn the Steam Select Lever to the closed position ☒ .
3. Set the Iron in the position indicated below (Figure 2) and fill it with water, no higher than the Max fill level shown on the See Through Water Window.




Figure 2

DRY IRONING ☒

1. Insert the plug in the electrical wall socket.
2. Make sure that the Steam Select Lever is in the closed position ☒ .
3. Select the desired temperature on the Temperature Control Dial.
4. When the Temperature Indicator Light turns on, you may start to iron.

STEAM IRONING

Steam ironing is only possible at high temperatures (silk, wool, cotton, linen), as indicated on the Temperature Control Dial (Figure 3).

1. Be sure that there is enough water in the Reservoir.
2. Set the iron in an upright position.
3. Plug the steam Iron into the wall electrical outlet.
4. Turn the Temperature Control Dial to the desired position within the range of temperatures included in the steam area of the dial.
5. Wait until the Temperature Indicator Light turns on.
6. Set the Steam Select Lever to the desired steam level position. You are now ready to start steam ironing. The steam will be released evenly through vents located in the soleplate for easier ironing.




Figure 3

SPRAY MIST

The Spray Mist feature is a powerful water spray mist that dampens the fabric to help remove wrinkles from heavy fabrics and to set creases.

1. Press the Spray Mist button firmly to start the spray.

SHOT OF STEAM

The Shot of Steam feature provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. The Shot of Steam feature can be used with dry or steam ironing provided it has at least a ¼ tank of water and the Temperature Control Dial is set within the steam band.

1. Allow the iron to heat for approximately two minutes.
2. Press the Shot of Steam Button several times to prime the pump.
3. Press the Shot of Steam Button another three to four times in order to clean the unit.
4. The Shot of Steam feature is now ready for use. The Shot of Steam feature can be used continuously with just a short pause between shots. The Shot of Steam feature is most effective with the Iron held in a horizontal position just above the fabric being ironed.
5. If the Water Reservoir runs dry, unplug the Iron and refill with water. The Iron may be filled with water while it is hot. Note: It may be necessary to re-prime the pump before using the Shot of Steam feature again.

VERTICAL SHOT OF STEAM

The vertical shot steam feature allows your iron to function as a garment steamer.

TIP: When using the vertical shot of steam on clothing, hang the clothing on a clothes hanger for best results. Hanging curtains and drapes may also be steamed.

HOW TO USE VERTICAL STEAM

1. Allow iron to warm up (2 minutes).
2. Hold the iron in a vertical position, with the iron close to but not touching the fabric you want to steam.
3. With your other hand, pull the fabric tight.
4. Press the Shot of Steam button in approximately 3-second intervals as you move the iron across the wrinkled area.

WARNING: To prevent the risk of burns, keep your hand away from the area being steamed.

WARNING: DO NOT steam garments while wearing them; this may result in injuries.

IRONING TEMPERATURE

- Check the ironing instructions on the label of the item that you wish to iron. Check the temperature settings table for further instructions.
- Should the specific ironing instructions not appear on the label, follow instructions on the temperature settings table. This table is only valid for the fabrics indicated and does not apply to special textiles with a gloss finish, etc. Textiles with special coatings (such as gloss, relief wrinkles, etc.) are best ironed at very low temperatures. If the textile consists of several different types of fibers, always select the lowest temperature, i.e. the temperature recommended for the most delicate fiber in the composition (for example, if the composition consists of 60% polyester and 40% cotton, you should iron at the temperature indicated for polyester).

SETTING THE TEMPERATURE

1. Set the Iron in an upright position.
2. Connect the Iron to an electrical wall socket.
3. Set the Temperature Control Dial (Figure 4) to the correct ironing temperature as indicated on the label or the temperature settings table.




Figure 4

TEMPERATURE SETTINGS TABLE

Temperature Control Dial		Kind of Textile	Fiber Material
		synthetic synthetic synthetic	Acrylic, modacrylic, polypropylene Acetate, Rayon, viscose, polyester, cupro, modal
		Silk wool cotton	Silk wool cotton
		lino	linen
	on the label means: This article cannot be ironed (e.g. chlorofiber, elastodiene)		

ANTI-CALC

The anti-calc feature helps prevent the build up of mineral deposits in your iron. This prolongs its life and improves the iron's performance.

ECO FUNCTION ECO

Eco function is a lower-power option for the energy-conscious, and note that in order to conserve energy, the steam output may decrease.

3 WAY AUTO-OFF FEATURE

When the iron is plugged in, the Power Indicator will light steadily, indicating that there is power to the iron.

IF YOU LEAVE THE IRON

- In a horizontal position without moving it, or accidentally tip the iron over, it will automatically stop heating after 30 seconds. The ON/OFF indicator light will blink repeatedly to let you know that the iron has stopped heating.
- In a vertical position (on its heel rest) without moving it, the iron will automatically turn off after 15 minutes. The ON/OFF indicator light will blink repeatedly to let you know that the iron has stopped heating.

TO RESET THE IRON

Move the iron back and forth and allow it to reheat for 2 minutes. The indicator will stop blinking and the iron will start heating again.

WARNING: The 3 Way Auto-Off is a safety feature, not a recommended means for turning your iron off.

MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning the Iron, always make sure that it is disconnected from the electrical wall socket and is completely cool.

SOLEPLATE

- Residue on the Soleplate can be wiped off with a cloth soaked in a solution of water and vinegar.
- Do not use scouring pads, abrasives or chemical cleaning solvents as they may damage the finish.

HOUSING

- The housing can be cleaned with a moist cloth and then wiped dry.
- Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary. If for any reason your Steam Iron should require repairs, do not try to fix it yourself. Send it to an Authorized Service Center.

SELF-CLEANING FEATURE CALC CLEAN

You should use the Self-Cleaning feature to maintain the optimal performance of your iron. The Self Cleaning feature will clean the water reservoir and steam vents of accumulated minerals, dust and lint.

TO USE THE SELF-CLEANING FEATURE

1. Move the Steam Select Lever back and forth several times to remove debris and minerals from the steam valve. This keeps water flowing into the steam chamber.
2. Fill the water reservoir with tap water to the “MAX” line.
3. Plug in the iron and move the temperature control dial to the “Linen” position, and allow the iron to heat for two minutes.
4. Unplug the iron.
5. Hold the iron over a sink in a horizontal position.
WARNING: Be careful not to touch the iron’s hot surfaces.
6. Turn the Steam Select Lever to CLAC CLEAN position. Water will begin dripping from the steam vents. Slowly rock the iron side-to-side and front to back for 30 seconds. When rocking the iron, dip the nose of the iron slightly below the rear to make certain the water circulates completely.
7. Turn the iron upside down and allow the remaining water to flow out of the fill hole.
8. Dry the soleplate with a towel.
9. Plug in the iron and turn the Temperature Control Dial to the “Linen” position. Let the iron heat for two minutes and dry out the iron completely.
10. Turn the Temperature Control Dial to the “Off” position. The light will go out, indicating that the iron has turned itself off. Unplug the iron and allow it to cool before storing.

STORING THE IRON

1. Turn off the iron and disconnect the plug from the electrical wall socket.
2. Set the Iron in an upright position and let it cool down completely.
3. Set the Steam Select Lever to the closed position ✕ .
4. Empty out all the water remaining in the Water Reservoir by opening the Water Reservoir Lid and inverting the Iron over the sink.
5. The Power Cord can be wound around the Heel Rest for easier and tidy storing once the unit has cooled down. The Iron should always be stored in an upright position.



Características eléctricas de los modelos de la serie:
Electric characteristics of series models:
GCSTAC6901-013, GCSTAC6902-013, GCSTAC6951-013, GCSTAC6952-013, GCSTAC6953-013

Voltaje / Voltage	Frecuencia / Frequency	Potencia / Power
127 V~	60 Hz	1600 W

Características eléctricas de los modelos de la serie:
Electric characteristics of series models:
GCSTAC6901-053, GCSTAC6902-053, GCSTAC6951-053, GCSTAC6952-053, GCSTAC6953-053
GCSTAC6901-052, GCSTAC6902-052, GCSTAC6951-052, GCSTAC6952-052, GCSTAC6953-052

Voltaje / Voltage	Frecuencia / Frequency	Potencia / Power
220 V~	50 Hz	2200 W

For Mexican models only:
La siguiente información es para Mexico:
IMPORTADOR:
NEWELL BRANDS DE MEXICO S.A. DE C.V.
AVE. JUAREZ NO 40-201, COLONIA EX HACIENDA SANTA
MONICA, TLALNEPANTLA 54050, ESTADO DE MEXICO
TEL: 5366-0800



© 2020 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2020 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved.
One year limited warranty – please see insert for details.

www.oster.com

Printed in China

Impreso en China
P.N. 202910
GCDS-OST-JC