

Oster®



MODELS/
MODELOS

6028, 6029, 6029K, 6029M, 6029T,
CKSTRC6032, 6030, CKSTRC6129,
CKSTRC6129R, CKSTRC6130,
CKSTRC6130R & CKSTRC6033

MANUAL DE INSTRUCCIONES
OLLA ARROCERA MULTI-USOS CON FUNCIÓN DE SOFRITO
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL
MULTI-USE RICE COOKER WITH SAUTÉ FUNCTION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUÇÕES
PANELA ELÉTRICA DE ARROZ
MULTI-USO COM FUNÇÃO PARA REFOGAR
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar artefactos eléctricos siempre se deben implementar las precauciones básicas de seguridad indicadas a continuación:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA OLLA ARROCERA OSTER®.


1. **NO** toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
2. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones, **NO** sumerja el cable, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni en ningún otro líquido.
3. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje que se enfrie por completo antes de colocar o sacar accesorios y antes de limpiar el electrodoméstico.
4. Siempre se debe conectar primero el cable de alimentación al electrodoméstico y luego enchufarlo en el tomacorriente. Para desconectarla, desenchúfela del tomacorriente.
5. **NO** coloque el electrodoméstico directamente debajo de un tomacorriente.
6. **NO** haga funcionar el electrodoméstico si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o fallan, si el artefacto se cae o sufre cualquier otro desperfecto. Devuélvalo al Centro de Servicio Autorizado Oster más cercano para su inspección, reparación y ajuste eléctrico o mecánico.
7. El uso de accesorios o aditamentos no recomendados por el fabricante puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
8. **NO** utilice al aire libre.
9. **NO** deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o la mesada ni que entre en contacto con superficies calientes.
10. **NO** lo coloque cerca o sobre una estufa caliente, ya sea de gas o eléctrica, dentro de un horno caliente ni cerca de materiales inflamables.
11. Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir los riesgos de enredos o tropiezos que provocan los cables largos.
12. **NO** utilice este artefacto para otros fines distintos a los recomendados.
13. **NO** sujeté el electrodoméstico por la tapa para moverlo; cerciórese de usar las asas.
14. Debe emplearse extrema precaución al mover la unidad si contiene líquidos calientes.
15. No use abrasivos fuertes, limpiadores cáusticos o de hornos para limpiar este electrodoméstico.
16. Evite los cambios bruscos de temperatura, como por ejemplo, añadir alimentos refrigerados o líquidos fríos a la fuente caliente.
17. Desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.

18. Deje que se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.
19. Al utilizar este electrodoméstico, cerciórese de que haya un espacio libre adecuado en todos los costados para que el aire pueda circular. Mientras esté en uso **NO** permita que el electrodoméstico entre en contacto con cortinas, papel tapiz, telas, trapos de cocina u otros materiales inflamables. Se requiere PRECAUCIÓN al colocarlo sobre superficies susceptibles al calor. Se recomienda usar una base o un tapete aislante.
20. Para evitar rayar el acabado de la olla, use únicamente la paleta plástica que viene con la unidad u otras paletas o espátulas plásticas. La olla no es apta para calentarla sobre una estufa o en un horno. **NO** cubra la tapa con un trapo de cocina.
21. Levante y abra la tapa con cuidado para evitar quemaduras por vapor y deje que el agua se escurra dentro de la olla.
22. Al cocinar arroz u otros ingredientes, **NO** haga funcionar el electrodoméstico sin la tapa colocada. Se produce vapor durante el uso.
23. Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (lo que incluye niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o les dé instrucciones para usar este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que **NO** jueguen con el electrodoméstico.
24. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.
25. Las instrucciones deben indicar que los electrodomésticos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto.

ESTA UNIDAD ES SOLO PARA USO DOMESTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

IDENTIFICACION DE LAS PARTES



1. Tapa de Vidrio
2. Cuerpo Calefactor
3. Luz Indicadora de Calentar (verde)
4. Luz de Cocción (naranja)
5. Interruptor de Encendido para Cocción
6. Luz Indicadora de sofrito (roja)
7. Botón de Encendido y Apagado para Sofreír
8. Cordón Eléctrico
9. Taza Medidora
10. Cuchara
11. Asas
12. Olla

NOTA: Bandeja para cocinar a vapor solamente modelo CKSTRC6033

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Limpie la Tapa de Vidrio, la Olla, la Cuchara y la Taza Medidora de acuerdo con las instrucciones para el mantenimiento.

INSTRUCCIONES PARA LA ARROCERA MULTI-USOS

Su Olla arrocera multiuso incluye una cómoda y útil función para sofreír la cual le permite dorar o sofreír en aceite cebollas, ajos y otros ingredientes antes de cocinar. Puede elegir cocinar el arroz o las comidas directamente sin necesidad de sofreír, pero esta función adicional le ofrece mayor versatilidad para preparar sus recetas predilectas.

FUNCIÓN PARA SOFREÍR

Esta función ha sido diseñada para brindarle control al momento de sofreír/dorar y debe regularse manualmente según se describe a continuación:

1. Retire la tapa y coloque los alimentos dentro de la unidad.
2. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente y pulse una vez el botón de encendido/apagado “” para sofreír para activar la función.
3. La Olla arrocera multiuso calentará la olla y sofreirá los alimentos contenidos en ella.
4. Esta función requiere estricta supervisión y debe regularse manualmente. Cuando haya terminado de dorar, apague la función pulsando una vez el botón de encendido/apagado “” para sofreír.

IMPORTANTE: Antes de cocinar arroz, la función de sofreír debe apagarse manualmente.

NOTA: No utilice una cuchara metálica para revolver los alimentos dentro de la olla ya que esto podría dañar el revestimiento antiadherente lo cual a la larga podría afectar el desempeño de la unidad.

FUNCION DE COCCION AUTOMATICA

1. Asegúrese de que la Arrocera esté desconectada del tomacorriente.
2. Mida la cantidad deseada de arroz crudo con la Taza Medidora graduada (180 ml) que viene con la Arrocera.
3. Una taza de arroz crudo rinde aproximadamente dos tazas de arroz cocido.
La capacidad máxima es de 7 tazas (1,2 L) de arroz crudo para el modelo 6028.
La capacidad máxima es de 10 tazas (1,8 L) de arroz crudo para los modelos 6029, 6029K, 6029M, 6029T, CKSTRC6129, CKSTRC6129R y CKSTRC6032. La capacidad máxima es de 12 tazas (2,2 L) de arroz crudo para los modelos 6030, CKSTRC6130 y CKSTRC6130R. La capacidad máxima es de 15 tazas (2,6 L) de arroz crudo para los modelos CKSTRC6033. Coloque el arroz en la Olla.
4. Utilizando la taza de medida, añada la cantidad de agua correspondiente al arroz contenido en la olla (por cada taza [180 ml] de arroz crudo, añada 1-1/2 tazas de agua).

NOTA: Tal vez deba rectificar la cantidad de agua, dependiendo del tipo de arroz que cocine y qué tan seco lo prefiera. Para obtener un arroz más pegajoso, añada un poco más de agua. Para obtener arroz más suelto, añada un poco menos de agua. Si está cocinando arroz integral, agregue más agua. Asimismo, quizás deba rectificar la cantidad de agua y añadir mayor cantidad si utiliza la olla arrocera en zonas de gran elevación.

5. Coloque la Olla dentro del Cuerpo Calefactor. Asegúrese de que la Olla haga contacto con el plato calefactor girándola ligeramente de derecha a izquierda hasta que esté colocada correctamente. Cubra con la tapa. AL UTILIZAR ESA MODALIDAD DE COCCIÓN AUTOMÁTICA NO HAGA FUNCIONAR LA UNIDAD DESTAPADA. SE PRODUCE VAPOR DURANTE SU USO.
6. Conecte el Cable eléctrico. Encienda la Arrocera presionando el Interruptor de Encendido para Cocción hacia abajo. Verifique que la Luz de Cocción (naranja) esté iluminada.
Importante: Si utiliza la función para sofreír/dorar, deberá desactivar manualmente dicha función antes de cocinar el arroz.
7. Despues de 15 minutos mezcle el arroz. Levante y abra la Tapa cuidadosamente para evitar quemarse y deje que el agua gotee hacia la Olla. Use la Cuchara o cualquier otro utensilio con un mango largo para mezclar el arroz. Despues de mezclar, cubra la Olla con la Tapa.
8. Cuando el arroz ya esté cocido, la Arrocera automáticamente cambiará a la función de calentar y la Luz de Calentar (verde) se iluminará. La Arrocera permanecerá calentando hasta que la unidad sea desconectada del tomacorriente.
9. La Arrocera mantendrá el arroz caliente a una temperatura de 60°C – 80°C (140°F – 175°F) automáticamente.
10. Permita que el artefacto se enfrie completamente antes de limpiar. Desconecte la Arrocera del tomacorriente cuando no la esté utilizando.

NOTAS: Lave el arroz en un tazón por separado si así lo desea. Para un arroz más suave, sugerimos que prepare el arroz y el agua en la Olla y déjelo remojando de 10 a 20 minutos antes de cocinar.

INSTRUCCIONES PARA RECALENTAR EL ARROZ

Para recalentar arroz frío, agregue 1/4 de taza (4 cucharadas) de agua fría por cada taza de arroz, revuelva y mezcle, después presione el Interruptor de Encendido para Cocción. Cuando el arroz esté caliente, la Arrocera automáticamente cambiará a la función de calentar.

CÓMO USAR LA BANDEJA PARA COCINAR A VAPOR (MODELO CKSTRC6033 SOLAMENTE)

Los vegetales cocinados al vapor retienen mucho más los nutrientes que los vegetales hervidos o cocidos y además conservan su color natural.

1. Prepare los vegetales, lávelos bien, pélelos y córtelos en trozos pequeños.
2. Asegúrese de que la Arrocera esté desconectada del tomacorriente.
3. Llene la Olla Interior con la cantidad de agua recomendada (Ver la Tabla).

- Coloque la Olla Interior dentro del Cuerpo Calefactor. Asegúrese de que la Olla Interior haga contacto con el plato calefactor.
- Coloque los vegetales en la Bandeja para Cocinar a Vapor y coloque la Bandeja encima de la Olla Interior. Cubra con la Tapa. **NO OPERE ESTE ARTEFACTO SIN QUE ESTÉ CUBIERTO CON LA TAPA. EL VAPOR SE GENERA DURANTE EL USO.**
- Conecte la unidad al tomacorriente. Encienda la Arrocera presionando el Interruptor hacia abajo. Verifique que la Luz de Cocción (roja) esté iluminada.
- Controle manualmente el tiempo de cocción de acuerdo al siguiente cuadro. La unidad pasará automáticamente al ciclo de mantener caliente al evaporarse toda el agua. Si toda el agua llega a evaporarse y usted desea los alimentos más cocidos, agregue más agua.
- Una vez que los vegetales estén cocidos remueva la Bandeja para Cocinar al Vapor de la Olla Interior.
- Desconecte la Arrocera del tomacorriente y permita que se enfrie completamente antes de limpiar.

VEGETAL	CANTIDAD	AGUA	TIEMPO
Granos Verdes	10 onzas / 300 g	1/3 taza / 50 ml	30-35 minutos
Brócoli	10 onzas / 300 g	1/3 taza / 50 ml	30-35 minutos
Zanahoria	8 onzas/ 200 g	1/3 taza / 50 ml	30-35 minutos
Coliflor	8 onzas / 200 g	1/3 taza / 50 ml	30-35 minutos
Maíz (Grano)	10 onzas / 300 g	1/3 taza / 50 ml	40-45 minutos
Guisantes	10 onzas / 300 g	1/3 taza / 50 ml	30-35 minutos
Espinaca	5 onzas / 150 g	1/3 taza / 50 ml	20-30 minutos
Vegetales Mixtos	10 onzas / 300 g	1/3 taza / 50 ml	30-35 minutos

NOTA: Estos tiempos son aproximados. Es recomendable que usted supervise el proceso de cocción al vapor y ajuste los tiempos de acuerdo a su preferencia. De vez en cuando, revuelva los vegetales durante el proceso de cocción. Al cocinar el arroz, el tiempo para cocer al vapor puede variar.

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO

Limpie la Arrocera después de cada uso.

- Desconecte la Arrocera del tomacorriente cuando no la esté utilizando y antes de limpiarla. ¡Nunca sumerja el Cuerpo Calefactor en agua o en ningún otro líquido! Permita que la Arrocera se enfrie antes de limpiarla.
- No use limpiadores abrasivos, esponjas de metal o lana para limpiar la Arrocera.

3. Cuerpo Calefactor: límpie ligeramente el exterior con un paño o esponja húmedos. ¡No sumerja el Cuerpo Calefactor en agua o en ningún otro líquido! Seque bien con un paño suave.
4. Olla: llene con agua caliente y permita que esté así un tiempo, después lave con agua caliente jabonosa y una esponja; seque bien con un paño. También puede lavarse en lavaplatos. Para CKSTRC6129, CKSTRC6129R, CKSTRC6130 y CKSTRC6130R (modelos de bioceramic), se recomienda lavar a mano aunque la olla es apta para lavaplatos.
5. La Tapa, la Taza Medidora y la Cuchara: lave en agua tibia jabonosa. Enjuague bien y seque. PRECAUCIÓN: maneje la tapa con extremo cuidado, puede resbalarse cuando está mojada. También puede lavarse en lavaplatos.
6. Plato Calefactor: granos de arroz y otros objetos extraños pueden pegarse al plato calefactor. Estos deben ser removidos para prevenir un funcionamiento inadecuado al cocinar. Para remover arroz cocido, un papel con lija suave puede usarse. Suavice y elimine los residuos para que la Olla y el plato calefactor estén en contacto al cocinar.
7. No hay partes que usted pueda reparar dentro de la Arrocera. No intente reparar este electrodoméstico ya que puede ser peligroso.

RECETAS

ARROZ A LA ESPAÑOLA

250 gramos de embutido (chorizo)
1 cucharada de pimiento amarillo, triturado
2 tazas de tomates, en cubos, sin piel ni semillas
2 tallos de apio
2 tazas de arroz de grano largo
Sal y pimienta

1 cebolla mediana
1 cucharadita de paprika
1 taza de guisantes
1 pimiento rojo, en cubos
1 pimiento verde, en cubos
3 tazas de caldo de pollo

Preparación

Corte la cebolla con el accesorio picador Oster®. Active la función para sofreír “” de su olla arrocera multiuso Oster® y añada el chorizo cortado en rodajas, la cebolla, el pimiento amarillo, la paprika y los tomates. Mezcle los ingredientes y sofríalos. Desactive la función para sofreír “”. Añada los vegetales restantes, el arroz y el caldo. Rectifique la sazón, cubra y cocine hasta que esté listo. Adorne con perejil rizado. Sirva caliente.

FETTUCCINI EN SALSA DE MANZANAS, CAMARONES Y CURRY

½ kg de fettuccini	1 taza de caldo de pollo
4 cucharadas de mantequilla	2 tazas de manzanas peladas y en cuadritos
3 cucharadas de harina	½ kg de camarones
1 cucharadita de curry	Queso parmesano a gusto
½ taza de crema de leche	
Jugo de un limón (para las manzanas)	

Preparación

En la Arrocera Multi-Usos Oster®, derretir la mantequilla, agregar la harina y el curry. Cocer por 2 minutos. Agregar la crema de leche, el caldo de pollo, las manzanas y los camarones. Mover hasta que espese. Pase a la función de mantener caliente. En la Arrocera Multi-Usos Oster®, verter agua y sal suficientes para cocinar los fettuccini al diente. Servir el fettuccini con salsa y espolvorear con abundante queso parmesano.

ARROZ CON MARISCOS

1 paquete (16 onzas o 400 gramos) de arroz con azafrán	12 almejas pequeñas
½ libra (250 gramos) de ostiones	¼ libra (240 gramos) de camarones limpios, con o sin cola
1 taza de chícharos dulces	¼ pimiento rojo cortado en cuadros

Preparación

Lave las almejas tallando minuciosamente y enjuague muy bien. Prepare el arroz en la Arrocera Multi-Usos Oster®, siguiendo las instrucciones del empaque. Añada las almejas, los camarones, ostiones, chícharos y pimiento cinco minutos antes que el arroz se haya cocido. Mezcle bien con movimientos envolventes y sirva con trocitos de pan francés y una ensalada fresca. Opción: Puede sustituirse el arroz con azafrán por una mezcla de arroz integral.

SOPA MINESTRON MILANESA

½ kg de pechuga de pollo	½ taza de zapallo en cubos, sin piel ni semillas
2 dientes de ajo, picados	2 tazas de tomates, en cubos
1 cucharada de albahaca	3 papas medianas, peladas y cortadas en cubos
1 taza de apio	2 cucharadas de salsa inglesa
½ taza de judías verdes	½ kg de fideos finos
½ cucharadita de tomillo	1 taza de queso Parmesano
½ cucharadita de orégano	3 cucharadas de margarina
½ taza de cebollas, rebanadas	2 cuartos de galón (1,9 L) de agua
½ taza de pimiento verde, picado	
½ taza de hongos, rebanados	Sal

Preparación

En la olla arrocera multiuso Oster®, vierta agua y hierva el pollo con la sal. Cuando el pollo esté cocido, retire y corte en cubos. Reserve el caldo. Active la función para sofreír “○” de su olla arrocera multiuso Oster®, derrita la mantequilla, añada el ajo, la cebolla, el apio, el pimiento verde, los hongos, las judías verdes y el zapallo. Sofría hasta que se ablanden. Añada los tomates, luego las papas y sofria.

Desactive la función para sofreír “○”. Añada esta mezcla al caldo de pollo; agregue

la salsa inglesa, el ramillete de hierbas (albahaca, tomillo, orégano), la sal, el pollo y los fideos. Cocine durante 10 minutos hasta que las papas estén cocidas, pero firmes. Añada el queso Parmesano mientras revuelve. Cocine 2 minutos más. Sirva y espolvoree más queso.

ARROZ CON POLLO

1 kg arroz	1 cebolla
3 aji dulce	2 zanahorias
4 dientes de ajo	apio al gusto
4 pechugas de pollo	3 cucharadas de sal
pimienta al gusto	orégano al gusto
caldo de pollo, 1 sobre	pasta de tomate

Preparación

Se cocina el pollo en agua, sal, pimienta, orégano, caldo de pollo en su Arrocera Multi-Usos Oster®. Al estar listo se deshilacha el pollo en el agua que se cocinó, se hierven el aji, la cebolla, ajo, apio, zanahoria todo bien picadito, 10 minutos de cocimiento, se le agrega pasta de tomate y el pollo deshilachado. Luego de tener la salsa se le agrega al arroz crudo y limpio tapando el arroz un poco más de lo normal.

ENSALADA DE ARROZ CON ATÚN

2 tazas de arroz cocido	2 pimientos en vinagre*
1 lata de atún	100 gr de aceitunas verdes
3 huevos duros	Mayonesa
Sal y pimienta	Hojas de lechuga
Aceite de oliva	Vinagre

Preparación

Cocinar el arroz en la Arrocera Multi-Usos Oster® en la forma tradicional, retirarlo y colocarlo en una fuente hasta que se enfrie totalmente. Cortar los pimientos cocidos en trocitos y los huevos duros en rodajas. Desmenuzar el atún e incorporarlo junto con el resto de los ingredientes al arroz, dejando algunas rodajas de huevo y aceitunas para decorar. Condimentar con aceite de oliva, sal, pimienta y vinagre. Vaciar la ensalada sobre una fuente decorada con hojas de lechuga y adornar con huevos duros y aceitunas.

* Pimientos en vinagre: lavar y cortar los pimientos por la mitad a lo largo. Quitarle las semillas y ponerlos a cocinar en una cacerola con dos tazas de agua y media taza de vinagre de vino con un poco de sal. Después de 15 minutos, retirar del fuego.

ARROZ CON LECHE

1 taza de arroz	3 tazas de agua
1 palito de canela	2 clavos de olor
1 $\frac{3}{4}$ taza de leche evaporada	1 $\frac{1}{4}$ lata de leche condensada
1 cucharadita de ralladura de limón y naranja	$\frac{1}{2}$ taza de pasas negras
1 cucharadita de vainilla	$\frac{1}{4}$ taza de pisco
1 yema de huevo	Canela en polvo

Preparación

En la Arrocera Multi-Usos Oster®, poner a hervir el arroz, previamente lavado, con las 3 tazas de agua, el palito de canela y los clavos de olor. Una vez cocido el arroz, agregar los dos tipos de leche, la ralladura y las pasas. Seguir moviendo hasta que tome cuerpo. Incorporar la vainilla, el pisco y la yema de huevo bien batida. Espolvorear con canela y servir.

ARROZ CHINO

4 tazas de arroz cocinado	$\frac{1}{2}$ taza de judías
$\frac{1}{2}$ taza de raíces chinas	1 cebolla tajada
1 cebollín (cebollino, cebollina, cebolla larga, chives), picado	1 pimiento (ají) rojo, cortado en juliana
3 cdas de salsa de soya	1 cda de jengibre rallado 2 cdas de aceite de ajonjolí (sésamo)

Preparación

Encienda la función de sofrito “ \odot ” de su Arrocera Multi-Usos Oster®. Agregue la cebolla cabezona y el pimiento. Sofría. Luego, agregue el jengibre, las judías y las raíces chinas. Agregue el arroz cocinado y revuelva hasta que el arroz esté caliente. Agrega la salsa de soya y finalmente el cebollín picado. Apague la función de sofrito “ \odot ”. Sirve caliente.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, these basic safety precautions should always be followed:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR OSTER® RICE COOKER.


1. **DO NOT** touch hot surfaces. Use handles or knobs.
2. To protect against fire, electric shock or injuries, **DO NOT** immerse cord, plug or appliance in water or other liquids.
3. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool completely before putting on or taking off accessories and before cleaning.
4. Always attach power cord into appliance first, and then plug it into electrical outlet. To disconnect, remove plug from electric outlet.
5. **DO NOT** position this appliance directly under an electrical socket.
6. **DO NOT** operate appliance if power cord or plug are damaged or if it malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner. Return it to nearest Authorized Oster Service Center for examination, repair, electric or mechanical adjustment.
7. The use of accessories or attachments not recommended by appliance manufacturer may result in fire, electric shock or personal injuries.
8. **DO NOT** use outdoors.
9. **DO NOT** let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. **DO NOT** place on or near a hot gas or electric burner, or a heated oven, or flammable material.
11. A short power cord has been provided in order to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
12. **DO NOT** use appliance for other than its intended use.
13. When moving product, **DO NOT** hold it by lid handle or the handles of the steam tray accessory; please ensure to use the unit handles.
14. Extreme caution must be used when moving the unit containing hot liquids.
15. **DO NOT** use harsh abrasives, caustic cleaners or oven cleaners when cleaning this appliance.
16. Avoid sudden temperature changes such as adding refrigerated foods into a heated pot.
17. Always unplug appliance from electrical outlet when not in use and before cleaning.
18. Allow appliance to cool before cleaning and storing.
19. When using appliance, allow adequate air space above and on all sides for air circulation. **DO NOT** allow appliance to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials during use. CAUTION is required on surfaces where heat may cause a problem. An insulated heat pad is recommended.

20. Use only plastic paddle that comes with unit or other plastic paddles/spatulas on inner pot in order to keep finish from scratches. Inner pot cannot be heated in a stove or oven. **DO NOT** block up the lid with a dishcloth.
21. Lift and open lid carefully to avoid scalding and allow water to drip into inner pot.
22. **DO NOT** operate appliance without lid in place on unit when cooking rice or other ingredients. Steam is generated during use.
23. Appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they **DO NOT** play with appliance.
24. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.
25. Instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



1. Glass Lid
2. Heating Body
3. Keep Warm Light (green)
4. Cook Light (amber)
5. On-Switch Cook Button
6. Sauté Light (red)
7. Sauté On/Off Button
8. Power Cord
9. Measuring Cup
10. Paddle
11. Handle
12. Inner Pot

NOTE: Steam tray for model CKSTRC6033 only

INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Clean the Glass Lid, Inner Pot, Paddle and Measuring Cup according to the user maintenance instructions.

USING YOUR MULTI-USE RICE COOKER

Your Multi-Use Rice Cooker includes a convenient and useful Sauté Function, which allows you to sauté/brown onions, garlic and/or other ingredients in oil prior to cooking. You can choose to cook rice or other meals directly without the need to sauté, but this added feature gives you greater versatility in the preparation of your favorite recipes.

SAUTÉ FUNCTION

This function was designed to give you control when sautéing/browning and needs to be controlled manually as follows:

1. Remove lid and place food inside unit.
2. Connect power cord to an electrical outlet and press the Sauté On/Off Button “” once to active function.
3. The Multi-Use Rice Cooker will heat up the Inner Pot and sauté the food inside.
4. This function requires close supervision and needs to be controlled manually. When browning is done, turn off this function by pressing the Sauté On/Off Button “” once.

IMPORTANT: Before cooking rice, you must manually turn off the Sauté function.

NOTE: Do not use a metal spoon to stir the food inside the inner pot since that might damage the non-stick coating, which could affect the unit performance in the long term.

AUTOMATIC COOK FUNCTION

If you would like to sauté/brown prior to cooking rice or other ingredients, please refer to the Sauté Function section. Once you are done browning your ingredients, follow the instructions below.

You may also use the Automatic Cook Function without browning any ingredients by simply following these instructions.

1. Make sure appliance is unplugged.
2. Measure raw rice for desired amount with the Measuring Cup (180 ml) provided.
3. One cup of the uncooked rice will make about two cups of cooked rice. Maximum of 7 cups (1.2 L) uncooked rice for model 6028. Maximum of 10 cups (1.8 L) uncooked rice for models 6029, 6029K, 6029M, 6029T, CKSTRC6129 , CKSTRC6129R and CKSTRC6032. Maximum of 12 cups (2.2 L) uncooked rice for models 6030 , CKSTRC6130 and CKSTRC6130R. Maximum of 15 cups (2.6 L) uncooked rice for model CKSTRC6033 .Add rice to Inner Pot.

4. By using the Measuring Cup, add proper amount of water to the rice inside the Inner Pot (for every cup [180 ml] of raw rice, add 1-1/2 cups of water).
NOTE: You may need to adjust the quantity of water depending on the kind of rice you are cooking and how moist you prefer it. For sticker rice, add slightly more water. For fluffier rice, use slightly less water. If you are cooking brown rice, add more water. You may also need to adjust the water quantity by adding more water if you are using the rice cooker at a high altitude.
5. Set the Inner Pot into the Rice Cooker. Make sure that the Inner Pot sits directly in contact with the heating plate by turning it slightly from right to left until it is seated properly. Cover with Lid. WHEN USING THE AUTOMATIC COOK MODE DO NOT OPERATE UNIT UNCOVERED. STEAM IS GENERATED DURING USE.
6. Plug the Power Cord into an electrical outlet. Activate the Rice Cooker on by pushing down the On-Switch Cook Button down. Make sure the Cook Light (amber) is on.

- IMPORTANT:** If you use the sauté/brown function, you must manually turn off the sauté/brown function before cooking rice.
7. After 15 minutes mix the rice. Lift and remove the Lid carefully to avoid scalding and allow water to drip into the Inner Pot. Use the Paddle or another long handheld utensil to scoop and mix the rice. After mixing, cover the Inner Pot with the Lid.
 8. When your rice is cooked, the Rice Cooker will automatically switch to the warm function and the Keep Warm Light (green) will turn on. The Rice Cooker will keep the rice warm until the unit is disconnected from the wall outlet.
 9. The Rice Cooker will automatically keep rice warm at 60°C – 80°C (140°F – 175°F).
 10. Allow the appliance to cool completely before cleaning. Disconnect the plug from the wall outlet when not in use.

NOTES: Wash the rice in a separate bowl, prior to cooking, if desired. For softer rice, we suggest preparing rice and water in the Inner Pot and letting soak for 10 – 20 minutes before cooking.

INSTRUCTIONS TO REHEAT RICE

To reheat cold rice, add 1/4 cup (4 Tbsp.) of cold water per cup of cooked rice, stir to mix, and then press On-Switch Cook Button to start cooking. When rice is warm, the Rice Cooker will automatically switch to the keep warm function.

USING THE STEAMING TRAY

(MODEL CKSTRC6033 ONLY)

Steam cooking vegetables retains more nutrients than boiling or baking, while preserving the bright, natural color.

1. Prepare vegetables by washing, peeling and then cutting into smaller sized pieces.
2. Make sure the unit is unplugged.
3. Fill the Inner Pot with the appropriate amount of water. (See Chart)
4. Set the Inner Pot into the heating body. Make sure that the Inner Pot sits directly in contact with the heating plate.

5. Place vegetables in the Steaming Tray and position the Tray on top of the Inner Pot. Cover with Lid. **DO NOT OPERATE THIS UNIT UNCOVERED. STEAM IS GENERATED DURING USE.**
6. Plug the Power Cord into a wall outlet. Activate the Rice Cooker by pushing down the On-Switch Button. Make sure the red Cook Light is on.
7. Time the cooking manually according to the chart on next page. The unit will automatically switch to the keep warm cycle once all the water evaporates. If all the water evaporates and you wish to extend the cooking cycle, add more water.
8. Once the vegetables have been steamed according to your personal preference, remove the Steamer Tray from the Rice Cooker.
9. Disconnect from the wall outlet and allow the unit to cool completely before cleaning.

VEGETABLE	QUANTITY	WATER	TIME
Green Beans	10 ounces / 300 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes
Broccoli	10 ounces / 300 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes
Carrots (Sliced)	8 ounces / 200 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes
Cauliflower	8 ounces / 200 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes
Corn (Kernel)	10 ounces / 300 g	1/3 Cup / 50 ml	40-45 minutes
Peas	10 ounces / 300 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes
Spinach	5 ounces / 150 g	1/3 Cup / 50 ml	20-30 minutes
Mixed Vegetables	10 ounces / 300 g	1/3 Cup / 50 ml	30-35 minutes

NOTE: These times are approximate. It is recommended that you monitor the steaming process and adjust the cooking time according to your preference. Stir vegetables occasionally during the cooking process. When cooking rice, steaming times may vary.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance should be cleaned after every use.

1. Unplug the Rice Cooker from the wall outlet when not in use or before cleaning. Never immerse the Heating Body in water or any other liquid! Allow the Rice Cooker to cool completely before cleaning.
2. Do not use abrasive cleaners or scouring pads or steel wool to clean the Rice Cooker.
3. Heating Body: lightly wipe the exterior with a damp cloth or sponge. DO NOT IMMERSE HEATING BODY INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID. Dry thoroughly with a soft cloth.

4. Inner Pot: fill with hot water and let sit for a while and then wash with hot, soapy water using a sponge and dry thoroughly with a cloth or use dishwasher. For CKSTRC6129, CKSTRC6129R, CKSTRC6130 and CKSTRC6130R (bioceramic models), we recommend hand washing although inner pot is dishwasher safe.
5. Lid, Measuring Cup and Paddle: wash in warm, soapy water. Rinse thoroughly and dry. CAUTION: handle the Lid with extreme care, as it may become slippery when wet or use dishwasher.
6. Heating plate: grains of rice or other foreign matter may stick to the heating plate. These must be removed to prevent inadequate cooking. To remove cooked rice, smooth sandpaper can be used. Smooth out and polish the spot for good contact between the heating plate and the bottom of the Inner Pot.
7. There are no user serviceable parts inside this appliance. Do not attempt to repair this appliance yourself as you could render it dangerous to use.

RECIPES

SPANISH RICE

250 grams of sausage (chorizo)	1 medium onion
1 tablespoon yellow pepper, ground	1-teaspoon paprika
2 cups tomatoes, diced, without skin or seeds	1 cup green peas
1 red pepper, diced	2 celery stalks, sliced
1 green pepper, diced	2 cups long-grain rice
3 cups chicken broth	Salt and pepper

Preparation

Chop the onion with the Oster® chopper accessory. Turn on “” the sauté function of your Oster® Multi-Use Rice Cooker and add the sausage cut in slices, the onion, the yellow pepper, paprika and tomatoes. Mix together and sauté the ingredients. Turn off “” the sauté function. Add the remaining vegetables, the rice and the broth. Check seasoning, cover and cook until done. Garnish with curly parsley. Serve hot.

FETTUCCINI WITH APPLE, SHRIMP AND CURRY SAUCE

½ kg fettuccini	4 tablespoons butter
3 tablespoons flour	1-teaspoon curry
½ cup cream	1 cup chicken broth
2 cups apples, peeled and diced	½ kg shrimp
Parmesan cheese to taste	Juice of one lemon (for the apples)

Preparation

In the Oster® Multi-Use Rice Cooker, melt butter, add flour and curry. Cook for 2 minutes. Add cream, chicken broth, apples and shrimp. Stir until thickened. Remove from heat and keep hot. In the Oster® Multi-Use Rice Cooker, pour sufficient water and salt to cook fettuccini al dente. Serve the fettuccini with the sauce and sprinkle with Parmesan cheese.

RICE WITH SHELLFISH

1 package (16 ounces or 400 grams) saffron rice
1/4 lb (240 grams) shrimp, shelled and deveined,
with or without tails
1/4 red pepper, diced

12 small clams
1/4 lb (250 grams) oysters
1 cup sweet peas

Preparation

Wash clams, shucking thoroughly, and rinse well. Cook rice in the Oster® Multi-Use Rice Cooker, following the instructions on the package. Add clams, shrimp, oysters, sweet peas and red pepper five minutes before the rice is fully cooked. Mix well, without stirring. Serve with French bread croutons and a fresh salad. Option: The saffron rice may be substituted with brown rice.

MILANESE MINESTRONE

1/2 kg chicken breast	2 cloves garlic, chopped
1-tablespoon basil	1/2 cup celery
1/2 cup fresh beans	1/2 teaspoon thyme
1/2 teaspoon oregano	1/2 cup onions, sliced
1/2 cup green pepper, chopped	1/2 cup mushrooms, and sliced
1/2 cup squash, diced	2 cups tomatoes, diced,
3 medium potatoes, peeled and diced without skin or seeds	1/2 kg fine noodles
1 cup Parmesan cheese	2 teaspoons of Worcestershire sauce
2 quarts water	3 tablespoons margarine
	Salt

Preparation

In the Oster® Multi-Use Rice Cooker, pour water and boil chicken with the salt. When chicken is cooked, remove and dice. Reserve the broth. Turn on “” the sauté function of your Oster® Multi-Use Rice Cooker, melt butter, add garlic, onion, celery, green pepper, mushrooms, beans and squash. Sauté until soft. Add the tomatoes, then the potatoes and sauté. Turn off “” the sauté function. Add this mixture to the chicken broth; add Worcestershire sauce, the herbs bouquet (basil, thyme, oregano), salt, chicken and noodles. Cook 10 minutes until the potatoes are cooked, but firm. Add Parmesan cheese while stirring. Cook 2 minutes longer. Serve and sprinkle with more cheese.

RICE WITH CHICKEN

2 lb rice
3 green peppers
4 cloves garlic
4 chicken breasts
black pepper to taste
chicken broth, 1 envelope

1 onion
2 carrots
celery to taste
3 tablespoons salt
oregano to taste
tomato paste

Preparation

Cook the chicken in water, salt, black pepper, oregano, chicken broth in the Oster® Multi-Use Rice Cooker. When done, shred the chicken in the water in which it was cooked and add green peppers, onion, garlic, celery and carrots, everything well chopped. Cook 10 minutes, and add tomato paste and shredded chicken. After the sauce is cooked, add the uncooked, washed rice and cover the rice somewhat more than normal.

RICE AND TUNA SALAD

2 cups cooked rice	2 peppers in vinegar*
1 can tuna	100 gr green olives
3 hard-boiled eggs	Mayonnaise
Salt and pepper	Lettuce leaves
Olive oil	Vinegar

Preparation

Cook the rice in the Oster® Multi-Use Rice Cooker in the traditional manner, remove and place on a platter until it is completely cool. Dice the cooked peppers and slice the eggs. Shred the tuna and add along with the remaining ingredients to the rice, reserving some of the egg slices and olives to garnish the salad. Season with olive oil, salt, pepper and vinegar. Serve the salad on a platter with lettuce leaves and garnish with hard-boiled egg and olives.

- Peppers in vinegar: wash and cut the peppers in two lengthwise. Remove the seeds and cook the peppers in a saucepan with two cups water and one-half cup vinegar with a pinch of salt. After 15 minutes, remove from heat.

RICE PUDDING

1 cup rice	3 cups water
1 cinnamon stick	2 whole cloves
1¾ cup evaporated milk	1¼-cup condensed milk
1 teaspoon grated lemon and orange peel	½ cup dark raisins
1-teaspoon vanilla	¼ cup grape brandy
1 egg yolk	Powdered cinnamon

Preparation

In the Oster® Multi-Use Rice Cooker, cook the pre-washed rice with 3 cups of water, cinnamon stick and cloves. Once the rice is cooked, add evaporated and condensed milk, grated lemon and orange peel, and raisins. Continue stirring until set. Add vanilla, grape brandy and the egg yolk well beaten. Sprinkle with cinnamon and serve.

CHINESE RICE

4 cups of cooked rice	½ cup of snow peas
½ cup of bean sprouts	1 sliced onion
1 scallion (green onion), minced	1 red pepper, thinly sliced
3 tablespoons of soy sauce	1 tablespoon of shredded ginger
2 tablespoons of sesame oil	

Preparation

Turn on “○” the sauté function of your Oster® Multi-Use Rice Cooker. Sauté the onion and red pepper. Add the ginger, the snow peas and the bean sprouts. Then add the cooked rice and stir it until it is hot. Add the soy sauce and then the minced scallion. Turn off “○” the sauté function. Serve hot.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser observadas, incluindo as que seguem:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR SUA PANELA ELÉTRICA DE ARROZ OSTER®.


1. **NÃO** toque nas superfícies quentes. Use as alças ou botões.
2. Para proteger contra o risco de choque elétrico, **NÃO** se deve submergir o aparelho, o fio ou o plugue na água ou qualquer outro líquido.
3. Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixe-o esfriar completamente antes de colocar ou retirar acessórios ou antes de limpar.
4. Certifique-se de que o fio esteja encaixado no aparelho antes de ligá-lo na tomada elétrica. Para desconectar, retire o plugue da tomada.
5. **NÃO** coloque o aparelho diretamente embaixo de uma tomada elétrica.
6. **NÃO** use este ou qualquer outro eletrodoméstico se o fio ou o plugue estiver descascado ou danificado ou caso o aparelho apresente falhas ou tenha sofrido uma queda ou esteja danificado de alguma forma. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada Oster para que seja revisado ou reparado.
7. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante podem causar incêndios, choques elétricos ou lesões.
8. **NÃO** usar ao ar livre.
9. **NÃO** deixe que o fio fique pendurado na borda de um balcão ou mesa ou que toque superfícies quentes.
10. **NÃO** coloque o aparelho próximo ou encima de uma boca de fogão a gás ou elétrico ou de um forno quente.
11. O aparelho tem um fio curto para reduzir o risco de tropeços ou que fique enganchado em objetos.
12. **NÃO** use o aparelho para fins que não sejam aqueles para os quais mesmo foi desenvolvido.
13. Quando for mover o aparelho, **NÃO** segure-o pela alça da tampa ou do acessório para cozinhar ao vapor; certifique-se de segurar pelas alças do aparelho.
14. Tome o máximo de cuidado quando mover a panela elétrica de arroz multifunções contendo líquidos quentes.
15. **NÃO** use produtos de limpeza abrasivos, ou ácidos ou produtos para limpeza de fornos quando for limpar o eletrodoméstico.
16. Evite mudanças súbitas de temperatura tais como adicionar alimentos refrigerados no aparelho quente.
17. Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica quando o mesmo não estiver sendo usado ou antes de limpá-lo.

18. Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpá-lo e guardá-lo.
19. Ao usar este aparelho, deixe suficiente espaço acima e ao redor do mesmo para que o ar possa circular. **NÃO** deixe que o aparelho toque cortinas, tapeçarias, roupas, panos de prato ou outros materiais inflamáveis durante o uso. Tome CUIDADO ao manusear superfícies que tenham sido expostas ao calor. Recomenda-se o uso de uma luva térmica de proteção.
20. Use apenas a colher de plástico que vem com o aparelho ou outras colheres/espátulas de plástico na panela interior para não arranhar o revestimento de cerâmica antiaderente. A panela interior não pode ser usada em um fogão ou forno. **NÃO** obstrua a tampa com um pano de prato.
21. Levante a tampa com cuidado para não deixar escaldar e fazer com que água quente escorra para dentro da panela interior.
22. **NÃO** use o aparelho sem colocar a tampa em seu lugar quando estiver cozinhando arroz ou outros ingredientes. O aparelho produz vapor durante o uso.
23. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que **NÃO** brinquem com o aparelho elétrico. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que **NÃO** brinquem com o aparelho.
24. É necessária a estrita supervisão quando se utiliza o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.
25. As instruções estipulam que o aparelho não deve ser usado com auxílio de um timer externo ou sistema de controle remoto.

ESTE ELETRODOMÉSTICO FOI FEITO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES



1. Tampa de vidro
2. Corpo aquecedor
3. Luz indicadora de 'aquecer' (cor verde)
4. Luz de 'cozer' (cor laranja)
5. Interruptor para a função de 'cozer'
6. Luz indicadora de 'fritar levemente'
7. Botão de Ligar/Desligar para 'fritar levemente'
8. Fio elétrico
9. Xícara de medida
10. Concha
11. Alças
12. Panela interna

OBSERVAÇÃO: Bandeja para cozinhar a vapor somente para o modelo CKSTRC6033

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de usar sua arrozeira multiuso pela primeira vez

Limpe a Tampa de Vidro, a Panela Interna, a Concha e a Xícara de Medida de acordo com as instruções para manutenção.

INSTRUÇÕES PARA O USO DE SUA ARROZEIRA MULTIUSO

Sua panela arrozeira multiuso inclui uma cômoda e útil função para ‘fritar ligeiramente’, a qual lhe permite dourar cebola, alho e outros temperos em óleo, antes começar a utilizá-la para cozinhar. Permite-lhe também, a opção de cozinhar o arroz ou outro ingrediente sem dourar previamente. Porém, a função de ‘fritar ligeiramente’ oferece-lhe maior versatilidade para preparar seus alimentos prediletos.

FUNÇÃO PARA ‘FRITAR LIGEIRAMENTE’

Esta função foi criada para oferecer-lhe controle no momento de fritar ligeiramente. Deve ser regulada manualmente, conforme se descreve a seguir:

1. Retire a tampa e coloque o alimento dentro da panela.
2. Ligue o plugue do fio da arrozeira numa tomada e pressione uma vez o botão Ligar/Desligar “” para ‘fritar ligeiramente’, para ativar a função.
3. A ‘panela arrozeira exterior’ vai aquecer a ‘panela arrozeira interior’ e fritará ligeiramente os alimentos contidos nela.
4. Esta função exige rigorosa supervisão e deve ser regulada manualmente. Quando o alimento já estiver dourado, deslique o botão (Ligar/Desligar) “” da função ‘fritar ligeiramente’, pressionando-o uma vez.

IMPORTANTE: Antes de cozer o arroz, a função ‘fritar ligeiramente’ deve ser desligada manualmente.

OBSERVAÇÃO: Não use uma colher metálica para mexer os alimentos que estão dentro da ‘panela interior’, já que isto poderia causar dano ao revestimento antiaderente. Com o passar do tempo e uso, esse dano poderá afetar o bom funcionamento da sua ‘arrozeira multiuso’.

FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE ‘COZER’

1. Observe se a arrozeira está desconectada da tomada.
2. Meça a quantidade desejada de arroz cru com a ‘xícara de medida’ graduada (180 ml) que faz parte dos utensílios da sua arrozeira.
3. Uma xícara de arroz cru rende, aproximadamente, duas xícaras de arroz cozido. A capacidade máxima da panela arrozeira interior é de 7 xícaras (1,2 litros) de arroz cru para o modelo 6028. A capacidade máxima é de 10 xícaras (1,8 litros) de arroz cru para os modelos 6029, 6029K, 6029M, 6029T, CKSTRC6129, CKSTRC6129R e CKSTRC6032. A capacidade máxima é de 12 xícaras (2,2 litros) de arroz cru para os modelos 6030, CKSTRC6130 e CKSTRC6130R. A capacidade máxima é de 15 xícaras (2,6 litros) de arroz cru para o modelo CKSTRC6033. Coloque o arroz na ‘panela interior’ da arrozeira.

4. Ao usar a xícara medidora da sua Arrozeira Oster®, acrescente a quantidade apropriada de água dentro da 'panela interna' da arrozeira: para cada xícara de arroz de grão fino (tipo 1 ou 2 - 180 ml) acrescente 1 ½ xícara de água.

OBSERVAÇÃO: Talvez você tenha que ajustar a quantidade de água, dependendo da espécie de arroz que você esteja cozinhando, e quanto úmido prefere que o arroz fique, depois de pronto. Para um arroz mais mole, acrescente, levemente, mais água. Para um arroz soltinho, use um pouco menos de água. Se você estiver cozinhando arroz integral, adicione mais água. Talvez você tenha que ajustar uma maior quantidade de água, se estiver cozinhando o arroz em alta temperatura, na sua Arrozeira Oster®.

5. Coloque a 'panela interior' dentro do 'Corpo Aquecedor'. Assegure-se que a mesma esteja em contato com a chapa aquecedora, girando-a, ligeiramente, da direita para a esquerda até que esteja bem encaixada. Cubra-a com a tampa. ENQUANTO ESTIVER USANDO O MODO AUTOMÁTICO DE COZINHAR, NÃO O FAÇA COM A ARROZEIRA DESTAPADA. ISTO PORQUE, O COZIMENTO GERA SAÍDA DE VAPOR.
6. Conecte o fio. Ligue a arrozeira pressionando para baixo o interruptor de 'Ligar para Cozer'. Verifique se a luz de cozer (cor laranja) está acesa (iluminada).
- IMPORTANTE:** Se você estiver usando a função 'refogar/dourar' da arrozeira, é necessário desligar, manualmente, essa função antes de cozinhar o arroz.
7. Depois de 15 minutos misture o arroz. Levante tampa cuidadosamente para evitar queimar-se e deixe as gotas de vapor que se aderiram à tampa, pingar dentro da 'panela interior'. Use a 'concha', ou qualquer outro utensílio de cabo comprido para mexer o arroz. Isso feito, cubra a 'panela interior' com a 'tampa'.
8. Quando o arroz já estiver cozido, a arrozeira passará, automaticamente, à função 'esquentar' e a luz 'Esquenta' (de cor verde) acende. A arrozeira permanecerá esquentando até que seja desconectada da tomada.
9. A arrozeira manterá o arroz quente, a uma temperatura de 60°C-80°C (140°F-175°F), automaticamente.
10. Deixe a arrozeira esfriar completamente antes de limpá-la. Desconecte a arrozeira da tomada quando não estiver em uso.

OBSERVAÇÃO: Lave o arroz num recipiente, em separado, se assim o deseja. Para um arroz mais amolecido, sugerimos que prepare o arroz com a água na 'panela interior' e deixe de molho de 10 a 20 minutos, antes de cozinhar-lo.

INSTRUÇÕES PARA ESQUENTAR O ARROZ

Para esquentar o arroz (que esteja frio), acrescente ¼ de xícara = 4 colheradas) de água fria para cada xícara de arroz. Mexa e misture. A seguir, pressione o interruptor de "ligar para Cozer". Quando o arroz estiver quente, a arrozeira, automaticamente, mudará à função de 'esquentar'.

COMO USAR A BANDEJA PARA COZINHAR A VAPOR (SOMENTE PARA O MODELO CKSTRC6033)

Os vegetais cozidos no vapor retêm muito mais os nutrientes do que os vegetais fervidos ou assados, além de conservar sua cor natural.

1. Prepare os vegetais, lave-os bem, retire a casca e corte em pedaços pequenos.
2. Certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada.
3. Encha a Panela Interna com a quantidade de água recomendada (Veja a Tabela).
4. Coloque a Panela Interna dentro da Estrutura de Aquecimento do aparelho. Certifique-se de que o Panela Interna esta em contato direto com o elemento aquecedor do aparelho.

- Coloque os vegetais dentro do Bandeja para Cozinhar ao Vapor e coloque-a dentro da Panela Interna. Coloque a Tampa. **NÃO OPERE ESTE APARELHO SEM A TAMPA POIS O MESMO PRODUZ VAPOR DURANTE O FUNCIONAMENTO.**
- Ligue o Fio na tomada. Ligue a Panela Elétrica de Arroz pressionado o Botão para baixo. Certifique-se que a Luz de Cozinhar (vermelha) esteja ligada.
- Controle o tempo de cozimento manualmente, usando a tabela abaixo. O aparelho irá automaticamente mudar para o ciclo de manter quente assim que toda a água evaporar. Caso toda a água já tiver evaporado e você deseje os alimentos ainda mais cozidos, adicione mais água.
- Quando os vegetais estiverem cozidos, retire a Bandeja para Cozinhar ao Vapor da Panela Interna.
- Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de limpá-lo.

VEGETAL	QUANTIDADE	ÁGUA	TEMPO
Vagem	10 onças / 300 g	1/3 xícaras / 50 ml	30-35 minutos
Brocoli	10 onças / 300 g	1/3 xícaras / 50 ml	30-35 minutos
Cenora (Em fatias)	8 onças / 200 g	1/3 xícaras / 50 ml	30-35 minutos
Couveflor	8 onças / 200 g	1/3 xícaras / 50 ml	30-35 minutos
Milho (Em grãos)	10 onças / 300 g	1/3 xícaras / 50 ml	40-45 minutos
Ervilhas	10 onças / 300 g	1/3 xícaras / 50 ml	30-35 minutos
Espinafre	5 onças / 150 g	1/3 xícaras / 50 ml	20-30 minutos
Vegetais Mixtos	10 onças / 300 g	1/3 xícaras / 50 ml	30-35 minutos

OBSERVAÇÃO: Estes tempos são aproximados. Recomenda-se a supervisão do processo de cozimento ao vapor para ajuste dos tempos de acordo com a preferência. De vez em quando, mecha os vegetais durante o processo de cozimento. Quando estiver cozinhando arroz, o tempo de cozimento ao vapor poderá variar.

INSTRUÇÕES PARA A MANUTENÇÃO

Limpe a arrozeira depois de cada uso.

- Desconecte a arrozeira da tomada quando não estiver utilizando-a, antes de limpá-la. Nunca mergulhe o "Corpo Aquecedor" em água, nem em nenhum outro líquido. Deixe a arrozeira esfriar antes de limpá-la.
- Não use produtos de limpeza abrasivos, esponjas de metal, ou lã de aço para limpar a arrozeira.
- "Corpo Aquecedor": Limpe ligeiramente com um pano ou esponja úmidos. Não mergulhe o 'Corpo Aquecedor' em água, nem em nenhum outro líquido. Seque bem com um pano suave.
- "Panela interior": Encha-a com água quente e deixe ficar por alguns minutos. Depois, lave-a com água quente com sabão e uma esponja; seque bem com um pano.

Pode ser colocada na lava-louças. Para os modelos CKSTRC6129, CKSTRC6129R, CKSTRC6130 e CKSTRC6130R (com revestimento bioceramic), recomenda-se lavar a mão embora o recipiente interno possa ser lavado na lava-louças.

5. A “Tampa”, a “Xícara de Medida” e a “Concha” lave-as com água morna com sabão. Enxágüe bem e seque. PRECAUÇÃO: manuseie a tampa com extremo cuidado, pois poderá escorregar das suas mãos quando estiver molhada. Pode ser colocada na lava-louças.
6. “Chapa Aquecedora”: Grãos de arroz, ou outros alimentos podem grudar na chapa aquecedora. Devem ser removidos para prevenir um funcionamento inadequado ao cozinhar. Para remover arroz cozido, um papel (com uma lixa bem suave) pode ser usado. Limpe suavemente para eliminar os resíduos que a ‘panela interior’ e a ‘chapa aquecedora’ estejam em contato, ao cozinhar.
7. Não há nenhuma parte, dentro da arrozeira, que você mesma possa consertar. Não tente consertar este eletrodoméstico, pois pode ser perigoso.

RECEITAS

ARROZ À ESPANHOLA

250 gramas de linguiça (ou chouriço)	1 cebola média
1 colher de sopa de pimentão amarelo moído	1 colher de sopa de pálrica
2 xícaras de tomates cortados em quadradinhos, sem pele e sem sementes	1 xícara de ervilhas
2 talos de aipo picados	1 pimentão vermelho cortado em quadradinhos
1 pimentão verde picado em quadradinhos	2 xícaras de arroz de grão comprido (arroz tipo 1 ou 2)
3 xícaras de caldo de frango	
Sal e pimenta do reino	

Modo de fazer

Corte a cebola com o Cortador Oster® . Ligue sua Arrozeira Multiuso Oster® na função ‘REFOGAR’ “↓” e coloque a linguiça (chouriço) cortada(o) em fatias, a cebola, o pimentão amarelo, a pálrica e os tomates. Refogue estes ingredientes. Desligue a função ‘REFOGAR’ “↓” da sua arrozeira. Acrescente os demais vegetais, o arroz e os temperos. Tampe a arrozeira e cozinhe até que esteja pronto. Adorne com salsinha cortada. Sirva quente.

FETTUCCINI EM MOLHO DE MAÇÃS, CAMARÕES E CURRY

½ kg de fettuccini	4 colheradas de manteiga
3 colheradas de farinha	1 colherinha de curry
½ xícara de creme de leite	suco de 1 limão (para as maçãs)
1 xícara de caldo de frango	2 xícaras de maçãs descascadas em quadradinhos
½ kg de camarões	
Queijo parmesão a gosto	

Modo de fazer

Na Arrozeira Multiuso Oster®, derreta a manteiga, junte a farinha e o curry. Cozinhe por 2 minutos. Coloque o creme de leite, o caldo de frango, as maçãs e os camarões. Mexa até engrossar. Retire e reserve. Passe a arrozeira à função de manter quente. Na

Arrozeira Multiusos Oster® coloque água e sal suficientes para cozinhar o fettuccini ‘ao dente’. Servir o fettuccini com o molho e salpique com bastante queijo parmesão ralado.

ARROZ CON MARISCOS

1 pacote de 400 g de arroz com açafrão	250 g de ostiones
1 xícara de chicharos doces	¼ de pimentão vermelho cortado em quadradinhos
12 unidades pequenas de vongole	
240 g de camarões limpos com ou sem a cauda	

Modo de fazer

Lave os vongoles cortando minuciosamente e enxágüe muito bem. Prepare o arroz na Arrozeira Multiuso Oster®, seguindo as instruções da embalagem do arroz com açafrão. Acrescente os vongoles, os camarões, os ostiones, os chicharos , e o pimentão, 5 minutos antes que o arroz esteja pronto. Misture bem, e sirva com pedacinhos de pão francês e com uma salada de algum vegetal fresco. Opção: O arroz com açafrão pode ser substituído por arroz integral.

MINESTRONE MILANÊS

½ quilo de peito de frango	2 dentes de alho picados
1 colher de sopa de manjericão	½ xícara de aipo
½ xícara de feijão cozido	½ colher de chá de tomilho
½ colher de chá de orégano	½ xícara de cebola fatiada
½ xícara de pimentão verde cortado	½ xícara de cogumelos cortados
½ xícara de cogumelos esmagados	2 xícaras de tomates cortados em quadradinhos
3 batatas médias sem casca e cortadas em quadradinhos	½ quilo de macarrão fino
2 colheres de sopa de molho inglês (tipo Worcestershire)	1 xícara de queijo parmesão
1 litro e ½ de água com sal a gosto	3 colheres de sopa de margarina

Modo de fazer

Na sua Arrozeira Multiuso Oster® verta a água salgada e ferva o frango. Quando o frango estiver cozido remova-o e corte-o em quadradinhos. Reserve o caldo. Ligue sua Arrozeira Multiuso Oster® na função ‘REFOGAR’ “○”, derreta a margarina, acrescente o alho, a cebola, o aipo, o pimentão verde, os cogumelos e o feijão esmagado. Refogue até que os ingredientes estejam macios. Acrescente os tomates, em seguida, as batatas e refogue. Desligue a função ‘REFOGAR’ “○” da sua arrozeira. Acrescente a mistura ao caldo de frango. Coloque o molho inglês, as ervas (manjericão, tomilho e orégano) sal a gosto, o frango cortado e o macarrão. Cozinhe por mais 10 minutos, até que as batatas estejam brandas, mas firmes. Acrescente o queijo parmesão e vá mexendo o minestrone. Cozinhe por mais 2 minutos. Ao servir polvilhe com mais queijo.

ARROZ COM FRANGO

900 g de arroz	3 pimentões
4 dentes de alho	4 peitos de frango
Pimenta a gosto	1 quadradinho de caldo de frango
1 cebola	2 cenouras
Aipo a gosto	3 colheradas de sal
Orégano a gosto	Extrato de tomate

Modo de fazer

Cozinhe o frango em água e sal, a pimenta, o orégano, o caldinho de carne, em sua

Arrozeira Multiuso Oster®. Depois de cozido o frango, desfie-o na água de cozimento. Reserve. Na água, acrescente o pimentão, a cebola, o alho, o aipo e a cenoura, tudo bem picadinho. Volte a cozinhar. Após 10 minutos de cozimento, acrescente o extrato de tomate e o frango desfiado. Depois de todo esse molho pronto, acrescente o arroz cru e tampe.

SALADA DE ARROZ COM ATUM

2 xícaras de arroz cozido	1 lata de atum
3 ovos cozidos	Sal e pimenta
Azeite de oliva	2 pimentões em vinagre*
100g de azeitonas verdes	Maionese
Folhas de alface	Vinagre

Modo de fazer

Cozinhar o arroz na Arrozeira Multiuso Oster®, com 3 xícaras de água. Depois de pronto, coloque-o em uma travessa, até esfriar totalmente. Corte o pimentão cozido, em pedacinhos e os ovos cozidos, em rodelas. Desmanche o atum com as mãos e junte-o ao arroz com o resto dos ingredientes, deixando algumas rodelas de ovos e azeitonas para decorar. Acrescente o azeite de oliva, sal, pimenta e vinagre. Decore as bordas da travessa com as folhas de alface e por cima as rodelas de ovo e as azeitonas.

*Pimentões em vinagre: lave e corte os pimentões ao meio, pelo seu comprimento. Tire as sementes e cozinhe-os em uma panela com 2 xícaras de água e $\frac{1}{2}$ xícara de vinagre de vinho com uma pitada de sal, por 15 minutos. Está pronto o seu pimentão em vinagre.

ARROZ DOCE

1 xícara de arroz	1 pedaço de canela em pau
1 $\frac{1}{4}$ de xícara de leite evaporado	1 colherinha de casca de limão e laranja ralados
1 colherinha de aroma de baunilha	3 xícaras de água
1 gema de ovo	1 $\frac{1}{4}$ de lata de leite condensado
2 cravos	$\frac{1}{4}$ de xícara de pisco
$\frac{1}{2}$ xícara de uvas passas escuras	
Canela em pó	

Modo de fazer

Na Arrozeira Multiuso Oster®, ponha o arroz para ferver, com as 3 xícaras de água, a canela em pau e o cravo. Quando o arroz estiver cozido, colocar os dois tipos de leite, as raspas de limão e laranja, e as passas. Mexa sem parar até que engrosse. Acrescente a baunilha, o pisco e a gema de ovo bem batida. Polvilhar com canela e servir.

ARROZ CHINÊS

4 xícaras de arroz cozido	$\frac{1}{2}$ xícara de raízes chinesas
1 ramo de cebolinha picado	3 colheradas de molho de soja
$\frac{1}{2}$ xícara de vagens	1 cebola bem picada
1 pimentão vermelho cortado em pedacinhos	1 colherada de gengibre ralado
1 colherada de óleo de gergelim	

Modo de fazer

Ligue a função “REFROGAR” “” da sua Arrozeira Multiuso Oster®. Coloque a cebola e o pimentão. Frite ligeiramente. Depois, acrescente o gengibre, as vagens e as raízes chinesas. Acrescente o arroz cozido e mexa até que esquentá-lo. Ponha o molho de soja e finalmente a cebolinha picada. Desligue a função “REFROGAR” “”. Sirva quente.

