


Oster®



MODEL/MODÈLE/
MODELO

2600 & 2601

INSTRUCTION MANUAL

10 SPEED HAND/ STAND MIXER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

BATTEUR À MAIN/ SUR PIED DE 10 VITESSES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D' UTILISER CET APPAREIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE MANO Y PEDESTAL 10 DE VELOCIDADES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BATEDEIRA DE MÃO E DE PEDESTAL DE 10 VELOCIDADES

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

IMPORTANT SAFEGUARDS


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE HAND/ STAND MIXER.**
2. To protect against risk of electrical shock, do not put the hand/ stand mixer in water or other liquid.
3. **NEVER** use the mixer if you have wet hands.
4. Close supervision is necessary when mixer is used near children.
5. Unplug from outlet while not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
6. **AVOID** contacting moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from beaters during operation to reduce risk of injury to persons and/ or damage to the mixer.
7. **NEVER** switch on the appliance until the working attachments are in the mixing bowl with the ingredients to be mixed. Always wait until the attachments stop before you remove the bowl.
8. **DO NOT** operate mixer with a damaged cord plug or after the appliance malfunctions is dropped or damaged in any manner. Return appliance to an authorized Oster® Service Center for examination, repair or adjustment.
9. **DO NOT** use it outdoors.
10. **DO NOT** let the cord hang over the edge of the table or counter or touch hot surfaces, including the stove.
11. **REMOVE** beaters from mixer before washing.
12. **DO NOT** place mixer on or near a hot burner, or in a heated oven.
13. This mixer is intended for household use only.
14. **DO NOT** use mixer for other than intended use. Do not use this appliance to stir paints (lacquers, polyesters, etc.) This could result in an explosion!
15. **DO NOT** leave mixer unattended while in operation.
16. Repairs to the appliance may only be carried out by trained personnel. As a result of incorrect repairs considerable dangers for the user may result. Please contact an authorized Oster® Service Center in the event of repairs being necessary.

17. Ensure fingers are kept away from moving whisks and dough hooks. This could result in injury.
18. **NEVER** clean the appliance under running water or submerge it.
19. The manufacturer is not liable for any damages, which are caused by using the appliance for any other purpose than that intended or incorrect use.
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



1. Beater Eject Button
2. Mixer On/ Speed Selector Switch
3. High/ Low Speed Switch
4. Burst of Power® Feature Button
5. Mixer
6. Raise/ Lower Button
7. Lock Release
8. Mixing Bowl On/Speed Selector Switch
9. Mixer Stand

10. Mixing Bowl (Plastic bowl for model 2600 and stainless steel bowl for model 2601) The mixing bowl for model 2601 includes a lid
11. Whisk Beaters (Chrome plated for model 2600 and stainless steel for model 2601)
12. Dough Hooks (Chrome plated for model 2600 and stainless steel for model 2601)
13. Spatula

USING YOUR HAND/STAND MIXER

OPERATING

You can use the Mixer to mix, knead and whisk food. The Mixer and Mixing Bowl are each driven separately by their own motors, and the speeds of the Mixer and Mixing Bowl can be individually adjusted. The Mixer has a single ON/ Speed Range Selector Switch while the Mixing Bowl has an independent On/Speed Selector Switch. The Mixer can be easily removed from the processor stand in a moment and used as a standard Hand Mixer (figure 2). When used in this way, move the hand mixer in a smooth circular motion around the inside of the Bowl containing the ingredients.

PREPARING FOR USE

Fitting the Mixer to/ or removing from the stand (figure 2).




Figure 2

Before fitting or removing the Mixer switch off the appliance and remove the plug from the electrical outlet.

To fit, push the mixer on to the stand (the two latches on the mixer stand engage in the mixer) and then press down to lock.

To remove, press the Lock Release (figure 2) and pull the Mixer upwards.

INSERTING/REMOVING BEATERS & DOUGH HOOKS

Before releasing the Beaters or Dough Hooks, switch off the Mixer and remove the plug from the electrical outlet.




Figure 3

Push the Beaters or Dough Hooks into the slots on the underside of the mixers, until they click into place. The two Dough Hooks have different plug shapes and must be pushed into the correct slots. Inserting the wrong way would lead the dough to “move” upwards. One of the Dough Hooks has an additional small ring near the collar on the shaft. This Dough Hook will only fit in the slot for which it is intended.

To remove the accessories, hold firmly with one hand, while pressing the Beater Ejector Button (figure 3).

CONNECTION

Before using your Hand Mixer for the first time, wash the Beaters in hot/ soapy water, or the dishwasher. Rinse and dry.

Be sure the speed controls are in the “0” position and the unit is unplugged from an electrical outlet. Plug cord into an electrical outlet. Insert Beaters as indicated above.

RAISING/LOWERING THE MIXER

Ensure the Mixer is switched off before raising/ lowering. Press the Raise/ Low Button (figure 4) and lift the Mixer up or lower it until it clicks in place. This will facilitate removal of Beaters as well the Bowl.




Figure 4

PLACING/REMOVING THE MIXING BOWL

Place the Mixing Bowl on the guide on the Stand (figure 5) and latch in place by gently turning it clockwise. To remove it, turn it counterclockwise to unlatch. It may be necessary to hold the base to prevent it from rotating. The off-center position of the Mixer makes it easy to add ingredients while the Mixer is in operation.




Figure 5

MIXING WITH THE STAND MIXER

When the Mixer is attached to the Stand, the Mixing Bowl can be switched on in up to two different speeds. **The Mixer must not be run continuously for more than 10 minutes at a time. After this time, allow it to cool for at least 20 minutes before re-using.**

Maximum processing quantities:

Processing in the Mixing Bowl must not exceed 1.5 kg solid or 1.75 liquid foodstuffs.

The On/ Mixer Speed Range Selector Switch (figure 6, item 2) is used to:

- Switch the Mixer on,
- Control the Mixer Speed in the pre-selected speed range.

To select speeds 1 through 5 on the Speed Selector Switch (figure 6, item 2), the High/ Low Switch (figure 6, item 3) must be in the Low position ▲. To select speeds 6 through 10, the High/ Low Switch (figure 6, item 3) must be in the High position ▼.

For every speed selected, the Burst of Power® Feature Button (figure 6, item 4) can be pressed and held when the appliance is in operation to achieve the maximum power within the selected speed.




Figure 6

The Mixing Bowl has two speed settings. The Mixing Bowl On/Speed Selector Switch (figure 7) is used to switch the Mixing Bowl on and select it's speed as follow:

- 0/Off = off
- 1 = low speed
- 2 = high speed




Figure 7

MIXING WITH THE HAND MIXER

Slowly guide Mixer around sides and through center of bowl, going in the same direction. Be careful not to over beat the mixture. Over beating the mixture tends to make some mixtures tough.

Whenever scraping of the bowl is required, stop the Mixer and scrape sides and bottom of bowl with the rubber spatula as needed. Turn speed control to "0" and rest Mixer on its heel rest while adding ingredients. Be sure to position Beaters over mixing bowl so any dripping will fall back into mixing bowl.

Ingredients should be added to the mixing bowl as they are specified in the recipe. When combining wet and dry ingredients, you may wish to moisten ingredients on low speed, and then turn to the desired speed as specified in the mixing guide.

SPEED GUIDE FOR HAND/STAND MIXER

Speed	Mixing Guide	Example
1	Fold-Kneaded	Use when mixing dry ingredients or when folding two portions of a recipe together, such as a beaten egg white into a batter or when directions call for LOW speed. Use for kneading bread.
2	Stir	Use when stirring liquid ingredients or when gentle action is needed to moisten dry ingredients.
3	Blend	Use when quick breads require a brisk action, just enough to blend ingredients, but not enough to develop a smooth batter.
4	Mix	Use when mixing dry ingredients and liquid ingredients together alternately in a recipe.
5	Combine	Use when recipe calls for combining ingredients together.
6	Cake Mixes	Use when preparing packaged cake mixes or when directions call for MEDIUM speed.
7	Cream	Use when creaming sugar and butter together.
8	Whip	Use to whip potatoes or to develop a smooth batter.
9	Whip/ Cream	Use to whip whipping cream or to develop a light, fluffy texture.
10	Desserts	Use to beat air into whipped desserts.

Use Dough Hooks only for Fold-Kneade (1) and stir (2).



CARING FOR YOUR MIXER

CLEANING

Wash the Beaters before and after use. Rinse and dry. Beaters may be washed in a dishwasher. After removing cord from electrical outlet, clean Mixer head with a damp cloth and wipe dry. **DO NOT IMMERSE MIXER IN WATER.** Avoid the use of abrasive cleaners that will mar the finish of your mixer. The motor of your mixer has been carefully lubricated at the factory and does not require any additional lubricant.

The Stainless Steel Mixing Bowl (model 2601) can be washed in the dishwasher. The lid of the stainless steel mixing bowl must not be washed in the dishwasher.

Wash the Plastic Mixing Bowl (model 2600) in water with soapy water. If you wish to wash the Plastic Mixing Bowl in the dishwasher, it must be placed in the upper basket.

STORAGE

Coil the electrical cord of the Mixer with a plastic twist fastener. Store the Mixer on its heel rest in a clean, dry location such as a cabinet or a shelf. Store Beaters and Dough Hooks in a drawer.

MAINTENANCE

Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be necessary. If for any reason your Mixer should require repairs, do not try to fix it yourself. Send it to an authorized Oster® Service Center.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. (“Sunbeam”) warrants that for a period of ONE year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. Sunbeam, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during this warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. Sunbeam dealers, service centers or retail stores selling Sunbeam products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following; negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than a Sunbeam or an Authorized Service Center. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

Sunbeam shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

How To Obtain Warranty Service: Please see the country specific warranty insert or contact your local authorized distributor.

Do Not Return This Product To The Place of Purchase

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES


L'utilisation du malaxeur à main exige certaines précautions fondamentales, y compris celles qui suivent:

1. **LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE MALAXEUR À MAIN/ SUR PIED.**
2. Dans le but d'éviter les risques d'électrocution, ne déposez pas le malaxeur à main/ sur pied dans l'eau ou dans d'autres liquides.
3. N'utilisez jamais le malaxeur si vous avez les mains mouillées.
4. Vous devez pratiquer une surveillance des plus assidues lorsque vous utilisez le malaxeur et que des enfants sont présents.
5. Débranchez toujours le malaxeur lors des périodes de non-utilisation, avant la pose ou le retrait des accessoires et avant le nettoyage.
6. Évitez de toucher aux pièces en mouvement. Gardez les mains, les cheveux, les vêtements ainsi que les spatules et les autres ustensiles éloignés des batteurs durant le fonctionnement afin de réduire le risque de blessures personnelles et/ou les dommages au malaxeur.
7. Ne mettez jamais l'appareil en marche avant que toutes les pièces mobiles ne soient à l'intérieur du bol à mélanger ainsi que les ingrédients à mélanger. Attendez toujours que les pièces mobiles soient arrêtées avant d'enlever le bol.
8. Ne vous servez pas d'un malaxeur dont la fiche ou le cordon est endommagé ou après que l'appareil a mal fonctionné ou qu'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil à un centre de service Oster® autorisé pour une vérification, une réparation ou un réglage.
9. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
10. Ne permettez pas que le cordon soit suspendu par-dessus le bord de la table ou du comptoir ou qu'il ne vienne en contact avec des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
11. Retirez les batteurs du malaxeur à main avant de les laver.
12. Ne placez pas le malaxeur à main sur un brûleur à gaz ou électrique, ni dans un four chaud.
13. Ce malaxeur a été conçu pour un usage ménager seulement.
14. Utilisez le malaxeur à main uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas cet appareil pour brasser de la peinture (les laques, les polyesters, etc.) Ceci pourrait provoquer une explosion!

15. Un malaxeur en marche doit toujours être sous surveillance.
16. Les réparations de l'appareil doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. Des dangers considérables peuvent être engendrés à la suite de réparations inadéquates. Veuillez S.V.P. communiquer avec un centre de service Oster® lorsque des réparations s'avèrent nécessaires.
17. Assurez-vous de garder vos doigts éloignés des fouets et des crochets pétrisseurs en mouvement. Ceci pourrait causer des blessures.
18. Cet appareil ne doit jamais être lavé à l'eau du robinet ni submergé dans l'eau.
19. Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage résultant d'une utilisation de l'appareil à des fins autres que pour lesquelles il a été conçu ou à la suite d'une utilisation inadéquate.
20. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants y compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaire, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils NE jouent PAS avec l'appareil.
21. Les enfants et personnes handicapées doivent être surveillés lorsqu'ils utilisent l'appareil ou que l'appareil est utilisé à côté d'eux.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



1. Éjecteur des batteurs
2. Commutateur de sélection de mise en marche/de réglage de la vitesse
3. Commutateur de Réglage Rápíd/ Lent
4. Bouton Burst of Power® Feature Augmentation de la puissance
5. Malaxeur
6. Bouton soulever/abaisser
7. Dégagement du blocage
8. Commutateur de réglage de la vitesse du bol à mélanger
9. Pied du robot culinaire
10. Bol à mélanger (Bol en plastique pour le modèle 2600 et en acier inoxydable pour le modèle 2601) Un couvercle est inclus avec le bol à mélanger modèle 2601
11. Batteurs-Fouets (plaqués de chrome pour le modèle 2600 et d'acier inoxydable pour le modèle 2601)
12. Crochets pétrisseurs (plaqués de chrome pour le modèle 2600 et d'acier inoxydable pour le modèle 2601)
13. Spatule

UTILISATION DE VOTRE BATTEUR À MAIN / SUR PIED

FONCTIONNEMENT

Vous pouvez utiliser le malaxeur pour mélanger, pétrir et fouetter les aliments. Le mélangeur et le bol à mélanger sont entraînés séparément par leur propre moteur et les vitesses du malaxeur et du bol à mélanger peuvent être réglées individuellement. Cependant, le malaxeur possède un simple **COMMUTATEUR DE SÉLECTION DE MISE EN MARCHE/ RÉGLAGE DE LA VITESSE**. Le malaxeur peut facilement être enlevé du pied du robot culinaire en un tournemain et il peut être utilisé comme un malaxeur à main normal (figure 2). Déplacez le malaxeur à main dans un mouvement lent et circulaire autour de l'intérieur du bol contenant les ingrédients lorsque vous l'utilisez de cette façon.

PRÉPARATION POUR L'UTILISATION

Installation/ enlèvement du malaxeur du pied du robot culinaire (figure 2).




Figure 2

Fermez le commutateur du malaxeur et débranchez la fiche de la prise électrique avant l'installation ou l'enlèvement du malaxeur.

Pour l'installation, appuyez le malaxeur sur le pied du robot culinaire (les deux loquets du pied du robot culinaire s'accrochent au malaxeur). Ensuite, poussez vers le bas pour bloquer.

Pour l'enlèvement, appuyez sur le dégagement du blocage (figure 2) et soulevez le malaxeur vers le haut.

POSE/RETRAIT DES BATTEURS ET DES CROCHETS PÉTRISSEURS

Fermez le commutateur du malaxeur et débranchez la fiche de la prise électrique avant le retrait des batteurs ou des crochets pétrisseurs.




Figure 3

Introduisez les batteurs-fouets ou les crochets pétrisseurs dans les fentes sur le dessous des malaxeurs jusqu'à ce qu'ils s'engagent en place. Les deux crochets pétrisseurs possèdent des formes d'embranchement différentes et doivent être insérés dans les fentes appropriées. Un mauvais branchement entraînerait la pâte vers le haut. Un des crochets pétrisseurs possède un petit anneau additionnel près du col sur l'axe. Ce crochet pétrisseur ne pourra être branché que dans la fente pour laquelle il a été conçu.

Pour enlever les accessoires, tenez-les solidement dans votre main tout en appuyant sur le bouton d'éjection des batteurs (figure 3).

CONNEXION

Avant d'utiliser votre malaxeur pour la première fois, lavez les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Rincez-les et séchez-les bien.

Assurez-vous que le contrôle de la vitesse est en position " 0 " et que l'appareil est débranché de la prise électrique. Branchez le cordon dans une prise électrique.

POUR SOULÉVER/ABAISSEZ LE MALAXEUR

Assurez-vous que le commutateur du malaxeur est fermé avant de soulever ou d'abaisser celui-ci. Appuyez sur le bouton soulever/ abaisser (figure 4) et soulevez le malaxeur ou abaissez-le jusqu'à ce qu'il se bloque. Ceci a pour but de faciliter l'éjection des batteurs ainsi que l'enlèvement du bol.




Figure 4

MISE EN PLACE/RETRAIT DU BOL À MÉLANGER

Déposez le bol à mélanger sur le guide de la base (figure 5) et bloquez-le en place en le tournant doucement dans le sens horaire. Pour l'enlever, tournez-le dans le sens anti-horaire pour le débloquer. Il peut être nécessaire de retenir la base pour l'empêcher de tourner. La position hors-centre du malaxeur facilite l'ajout d'ingrédients pendant que le robot culinaire fonctionne.




Figure 5

MÉLANGER AVEC LE MALAXEUR SUR PIED

Le bol à mélanger se met à tourner automatiquement lorsque le commutateur du malaxeur est mis en position de marche et que le malaxeur est installé sur le pied du robot culinaire. Le malaxeur ne doit pas fonctionner continuellement pendant plus de 10 minutes à la fois. Après ce temps, laissez-le refroidir pour au moins 20 minutes avant de le réutiliser.

Quantités maximales à manipuler :

La quantité à manipuler dans le bol à mélanger ne doit pas dépasser 1,5 kg d'aliments solides ou 1,75 kg de liquides.

Le commutateur de sélection de mise en marche/de réglage de la vitesse (figure 6, article 2) est utilisé pour :

- Mettre le malaxeur en marche,
- Contrôler la vitesse du malaxeur (5 réglages de vitesse) dans la gamme de vitesse présélectionnée.

Pour sélectionner une des vitesses de 1 à 5 au moyen du commutateur de sélection de vitesse (figure 6, élément 2), le commutateur de réglage rapide/lent (figure 6, élément 3) doit être réglé sur « lent » ▲. Pour sélectionner une des vitesses de 6 à 10, le commutateur de réglage rapide/lent (figure 6, élément 3) doit être réglé sur « rapide » ▼.

Pour chacune des vitesses, le bouton d'augmentation de la vitesse Burst of Power® (figure 6, élément 4) peut être activé et maintenu enfoncé pour optimiser la vitesse choisie aussi longtemps que l'appareil est en fonctionnement.




Figure 6

Le bol à mélanger possède deux réglages de vitesse. Le commutateur de sélection de vitesse du bol à mélanger (figure 7) est utilisé pour choisir la vitesse du bol à mélanger:

0/Off = off

1 = basse vitesse

2 = haute vitesse




Figure 7


MÉLANGER AVEC LE MALAXEUR À MAIN

Déplacez lentement le malaxeur autour des côtés et à travers le centre du bol en conservant la même direction. Prenez soin de ne pas trop brasser le mélange. Certains mélanges durcissent lorsqu'ils sont trop brassés.

Arrêtez le malaxeur et grattez comme requis les côtés et le fond du bol à l'aide d'une spatule de caoutchouc lorsque vous devez gratter le bol. Réglez le contrôle de vitesse à " 0 " et déposez le malaxeur sur son talon d'appui pendant que vous ajoutez des ingrédients. Assurez-vous que les batteurs sont placés au-dessus du bol à mélanger de façon que tout égouttement tombe dans le bol à mélanger.

Les ingrédients doivent être ajoutés au bol à mélanger selon les précisions de la recette. Il est possible que vous souhaitiez humecter les ingrédients à basse vitesse, lorsque vous mélangez des ingrédients humides et secs, pour ensuite régler à la vitesse désirée selon les précisions du guide de mélange.

GUIDE DE VITESSE POUR LE MALAXEUR À MAIN/SUR PIED

Vitesse	Guide de Mélange	Exemple
1	Pétrir	À utiliser pour le mélange d'ingrédients secs, pour incorporer une portion de recette dans l'autre, comme les oeufs en neige dans une pâte, ou lorsque la recette requiert un battage à vitesse LENTE. À utiliser pour le pétrissage du pain.
2	Remuer	À utiliser pour l'ajout d'ingrédients liquides ou lorsqu'un travail délicat est requis pour mouiller des ingrédients secs.
3	Mélanger	À utiliser lorsque des pains éclairs nécessitent un bref travail, suffisamment pour mélanger les ingrédients, mais sans produire une pâte lisse.
4	Mêler	À utiliser pour le mélange en alternance d'ingrédients secs et liquides.
5	Combiner	À utiliser lorsque la recette requiert la combinaison d'ingrédients.
6	Mélanges à Gâteaux	À utiliser pour la préparation de mélanges à gâteaux préemballés ou lorsque la recette requiert un battage à vitesse MOYENNE
7	Réduire en Crème	Utiliser pour battre le beurre et le sucre en crème.
8	Battre	À utiliser pour fouetter des pommes de terre ou pour obtenir une pâte lisse.
9	Crème Fouettée	À utiliser pour la préparation de crème fouettée ou pour obtenir une texture légère et gonflée.
10	Desserts Fouettés	À utiliser pour gonfler des desserts fouettés.
<p>N'utilisez les crochets pétrisseurs que pour Pétrir (1) et Remuer (2). </p>		

ENTRETIEN DU MALAXEUR

NETTOYAGE

Lavez les batteurs avant et après l'usage. Rincez et asséchez-les. Les batteurs peuvent être lavés au lave-vaisselle. Nettoyez la tête du malaxeur à l'aide d'un linge humide et asséchez-le après avoir retiré le cordon de la prise électrique. **LE MALAXEUR NE DOIT PAS ÊTRE SUBMERGÉ DANS L'EAU.** Évitez d'utiliser des nettoyeurs abrasifs qui vont rayer le fini de votre malaxeur. Le moteur de votre malaxeur a été lubrifié avec soin chez le fabricant et il ne demande pas de lubrification additionnelle.

Le bol à mélanger en acier inoxydable (modèle 2601) peut être lavé dans le lave-vaisselle. Le couvercle du bol à mélanger en acier inoxydable ne doit pas être lavé dans le lave-vaisselle.

Lavez le bol à mélanger de plastique (modèle 2600) dans de l'eau savonneuse. Vous devez placer le bol à mélanger de plastique dans le panier supérieur du lave-vaisselle si vous désirez laver celui-ci au lave-vaisselle.

ENTREPOSAGE

Enroulez le cordon électrique du malaxeur et attachez-le avec un tortillon de plastique. Rangez le malaxeur en le déposant sur son talon d'appui dans un endroit propre et sec, tel qu'une armoire de cuisine ou une étagère. Entrezposez les batteurs et les crochets pétrisseurs dans un tiroir.

ENTRETIEN

À part le nettoyage recommandé, aucun autre entretien n'est requis par l'utilisateur. N'essayez pas de réparer par vous-même le malaxeur si celui-ci a besoin d'être réparé pour quelque raison que ce soit. Expédiez-le à un centre autorisé de service Oster.

1 AN DE GARANTIE LIMITÉE

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garantit que pour une période de UN an à compter de la date d'achat, ce produit ne présentera aucun vice mécanique ou électrique, matériel ou de fabrication. Sunbeam, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout autre élément défectueux, durant la période de couverture de la garantie. Le remplacement consistera en un produit ou un élément nouveau ou remanufacturé. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit d'une valeur comparable ou supérieure.

Cela constitue votre garantie exclusive.

Cette garantie est valable pour l'acheteur original à partir de la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conserver le reçu d'achat original. Une preuve d'achat est requise pour obtenir une application de la garantie. Les revendeurs, centres de service ou magasins de revente Sunbeam, n'ont pas le droit de transformer, modifier ou changer de quelque façon les termes et les conditions de cette garantie.

La présente garantie ne couvre ni l'usure normale des pièces ni les dommages entraînés par l'un quelconque des cas suivants: l'utilisation inappropriée ou négligente du produit, son utilisation à une tension ou à un courant inadéquats, son utilisation contraire aux directives du mode d'emploi, ou son démontage, sa réparation, son remaniement, sa modification ou sa transformation par toute personne autre qu'un centre de service après-vente agréé de Sunbeam. De plus, la garantie ne couvre aucun des actes de Dieu comme incendie, inondation, ouragans et tornades.

Sunbeam n'acceptera aucune responsabilité de dommages conséquents ou accessoires découlant du manquement à quelque garantie explicite ou implicite sur ce produit. Sauf dans la mesure où l'empêchent les lois applicables, la durée de toute garantie implicite sur la qualité marchande ou le caractère utilisable de ce produit pour un but précis se limite à la durée de la garantie susmentionnée.

Pour Obtenir le Service de Garantie : Veuillez consulter l'insert de garantie correspondant au pays spécifique ou contacter votre distributeur agréé local.

NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À SON EMPLACEMENT D'ACHAT

MEDIDAS DE SEGURIDAD


Cuando use algún aparato eléctrico siempre deben seguirse las medidas básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA BATIDORA DE MANO/ PEDESTAL.**
2. Como protección contra descargas eléctricas, no sumerja la Batidora de Mano/ Pedestal en agua u otro líquido.
3. **NUNCA** use la Batidora con las manos húmedas.
4. **NO** deje la Batidora al alcance de los niños sin supervisión.
5. Cuando el aparato no esté en uso, desconéctelo del tomacorriente antes de poner o quitar partes y antes de limpiarlo.
6. Evite el contacto con partes móviles. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, así como las espátulas y los utensilios lejos de los Batidores mientras esté funcionando para reducir el riesgo de lesión a personas y/ o daños a la Batidora.
7. **NUNCA** encienda la unidad hasta que los accesorios estén en el Tazón de Mezclar con los ingredientes para procesar. Siempre espere hasta que los accesorios se detengan antes de quitar el tazón.
8. **NO** opere la Batidora si tiene el cable o enchufe dañado, si la unidad no funciona correctamente, o se cae o se daña de alguna manera. Envíe la unidad a un Centro de Servicio Oster® autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
9. **NO** use la unidad en el exterior.
10. **NO** deje el cable colgado sobre el borde de la mesa o mesada ni toque superficies calientes, como el de la estufa.
11. Quite los Batidores de la Batidora antes de lavarlos.
12. **NO** coloque la Batidora o el Tazón sobre o cerca de la hornilla o dentro de un horno caliente.
13. Esta Batidora es para uso doméstico solamente.
14. **NO** use la Batidora más que para lo que ha sido diseñada. No use la unidad para mezclar pinturas (lacas, poliéster, etc.) ¡Se podría producir una explosión!
15. **NO** opere la Batidora sin continua supervisión.

16. Solo personal calificado puede reparar la unidad. Las reparaciones incorrectas pueden ser peligrosas para el usuario. Comuníquese con un Centro de Servicio Oster® autorizado si necesita realizar reparaciones.
17. Mantenga los dedos alejados de los Batidores y los Ganchos Amasadores. Podría lastimarse.
18. **NUNCA** limpie la unidad bajo agua del grifo ni la sumerja en el agua.
19. El fabricante no es responsable por los daños causados si se usa la unidad para un propósito distinto para el cual se creó o por el uso incorrecto.
20. Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que no jueguen con el artefacto eléctrico.
21. Se requiere estricta supervisión cuando las personas discapacitadas o los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD



1. Botón Expulsor de los Batidores
2. Interruptor Selector de Velocidad/
Encendido de la Batidora
3. Selector de Velocidades Altas y Bajas
4. Botón de Potencia Adicional - Burst of Power® Feature
5. Batidora
6. Botón para Subir/ Bajar
7. Liberador de la Traba de Seguridad
8. Interruptor Selector de Velocidad/
Encendido del Tazón de Mezclar
9. Pedestal

10. Tazón de Mezclar (tazón de plástico para el modelo 2600 y tazón de acero inoxidable para el modelo 2601) El tazón de mezclar para el modelo 2601 incluye tapa
11. Batidores (cromados para el modelo 2600 y de acero inoxidable para el modelo 2601)
12. Ganchos Amasadores (cromados para el modelo 2600 y de acero inoxidable para el modelo 2601)
13. Espátula

BATIDORA DE MANO Y DE PEDESTAL

FUNCIONAMIENTO

Puede usar la Batidora para mezclar, amasar y batir alimentos. La Batidora y el Tazón de Mezclar cada uno tiene su motor por separado, por lo tanto se pueden ajustar las velocidades de la Batidora y del Tazón en forma individual. La batidora posee un Interruptor Selector de Velocidad/ Encendido mientras el Tazón de Mezclar posee su Interruptor Selector de Velocidad/ Encendido independiente. La Batidora puede quitarse fácilmente del Pedestal en tan sólo unos segundos y usarse como una Batidora de Mano común (figura 2). Cuando se use de esta manera, gire la Batidora de Mano en forma lenta y circular alrededor y por dentro del Tazón donde colocó los ingredientes.

PREPARACIÓN PARA SU USO

Cómo colocar la Batidora y cómo quitarla del Pedestal (figura 2).




Figura 2

Antes de colocar o quitar la Batidora, desconéctela y quite el enchufe del toma corriente eléctrico.

Para colocarla, empuje la Batidora hacia el Pedestal (las dos trabas en el Pedestal están conectadas a la Batidora) y luego presione hacia abajo para trabar.

Para quitarla, presione el liberador de la traba de seguridad (figura 2) y empuje la Batidora hacia arriba.

CÓMO INSERTAR/ QUITAR LOS BATIDORES Y GANCHOS AMASADORES

Antes de quitar los Batidores o Ganchos Amasadores, desenchufe la Batidora y quite el enchufe del toma corriente eléctrico.




Figura 3

Empuje los Batidores o Ganchos Amasadores hacia las ranuras en la cara inferior de la Batidora, hasta que escuche un “clic” y estén en su lugar. Los dos Ganchos Amasadores tienen distintas formas de enchufe y los debe empujar en las ranuras correctas. Si los inserta de manera incorrecta, la masa podría irse hacia arriba. Uno de los Ganchos Amasadores posee un pequeño anillo cerca del manguito en el eje. Este Gancho Amasador sólo entra en la ranura correspondiente.

Para quitar los accesorios, sostenga firme con una mano y presione el Botón Expulsor de los Batidores (figura 3).

CONEXIÓN

Antes de usar la Batidora de Mano por primera vez, lave los Batidores en agua jabonosa caliente o el lavaplatos. Enjuague y seque.

Verifique que los controles de velocidad estén en la posición “0” y la batidora este desconectada del tomacorriente eléctrico. Inserte los batidores según las instrucciones anteriores. Conecte el cable en un toma corriente eléctrico.

CÓMO SUBIR / BAJAR LA BATIDORA

Verifique que la Batidora esté desenchufada antes de subirla / bajarla. Presione el Botón para Subir/ Bajar (figura 4) y suba o baje la Batidora hasta que escuche un “clic” y esté en su lugar. De esta manera será más fácil quitar los Batidores y el Tazón.




Figura 4

CÓMO COLOCAR /QUITAR EL TAZÓN DE MEZCLAR

Coloque el Tazón de Mezclar en la guía de la base (figura 5) y trábelo en su lugar girándolo lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Para quitarlo y desarmarlo, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj. Es probable que tenga que sostener la base para evitar que gire. La posición desalineada de la Batidora facilita la incorporación de ingredientes mientras la Batidora está funcionando.




Figura 5

CÓMO MEZCLAR CON LA BATIDORA DE PEDESTAL

Cuando la batidora está adherida al Pedestal, el Tazón de Mezclar puede ser encendido manualmente en dos velocidades. No debe usar la Batidora en forma continua durante más de 10 minutos. Después de este tiempo, deje enfriar la unidad por lo menos 20 minutos antes de volverla a usar.

Máximas cantidades de procesamiento:

No se deben procesar en el Tazón alimentos sólidos que pesen más de 1,5 kg o líquidos que pesen más de 1,75 kg.

El Interruptor Selector de Velocidad/ Encendido de la Batidora (figura 6, ítem 2) se usa para:

- Encender la Batidora,
 - Controlar la velocidad de la Batidora en el rango de velocidad preseleccionado.
- Para seleccionar las velocidades del 1 al 5 del Interruptor Selector de Velocidad (figura 6, ítem 2), el Selector de Velocidades Altas y Bajas (figura 6, ítem 3) debe estar en la posición de velocidades bajas ▲. Para seleccionar las velocidades del 6 al 10 el Selector de Velocidades Altas y Bajas (figura 6, ítem 3) debe estar en la posición de velocidades altas ▼.

Para cada velocidad seleccionada, el Botón de Potencia Adicional - Burst of Power® Feature (figura 6, ítem 4) puede ser presionado de forma continua mientras la batidora este funcionando para alcanzar la máxima potencia en cada velocidad.




Figura 6

El Tazón de Mezclar tiene dos velocidades. El Interruptor Selector de Velocidad del Tazón de Mezclar (figura 7) se usa para prender o seleccionar la velocidad del Tazón de Mezclar:

- 0/Off = apagado
- 1 = baja velocidad
- 2 = alta velocidad




Figura 7


CÓMO MEZCLAR CON LA BATIDORA DE MANO

Lentamente guíe la Batidora alrededor de los lados y a través del centro del tazón, siguiendo la misma dirección. Tenga cuidado de no excederse en el batido de la mezcla. Si se excede en el batido, la mezcla quedará muy espesa.

Cuando necesite raspar el tazón, detenga la Batidora y raspe los lados y el fondo del tazón con la Espátula de goma, según sea necesario. Gire el control de velocidad a "0" y deje reposar la batidora en el pedestal mientras incorpora los ingredientes. Coloque los batidores sobre el tazón de la mezcla para que cualquier salpicadura caiga dentro del tazón.

Debe agregar los ingredientes al tazón de mezclar según lo especificado en la receta. Al combinar ingredientes líquidos y sólidos, es recomendable humedecer los ingredientes en velocidad baja y luego girar hacia la velocidad deseada, según se especifica en la guía de mezclar.

GUÍA DE VELOCIDADES PARA LA BATIDORA DE MANO/PEDESTAL

Velocidad	Guía de Mezclado	Ejemplo
1	Amasar	Cuando se mezclan alimentos secos o cuando se incorporan dos porciones de una receta, como huevo batido o cuando las indicaciones señalan que se use una velocidad BAJA. Úsela para amasar pan.
2	Revolver	Use cuando mezcle ingredientes líquidos o cuando una acción suave sea necesaria para humedecer ingredientes secos.
3	Unir	Use cuando mezclas para panes rápidos requieran una acción vigorosa, sólo lo suficiente para unir pero no suficiente como para desarrollar un batido suave.
4	Mezclar	Use cuando se mezclan ingredientes secos con líquidos alternándolos en una receta
5	Combinar	Use cuando la receta indica la combinación de ingredientes.
6	Mezclas para Pasteles	Use para mezclas de pasteles, o cuando la receta indica una velocidad MEDIA.
7	Creinar	Use para creinar azúcar y mantequilla.
8	Batir	Use para batir papas o para hacer una mezcla suave
9	Creinar/ Batir	Use para preparar crema batida o mezclas esponjosas
10	Postre	Use para preparar postres espumosos.
Use los Ganchos Amasadores solamente para Amasar (1) y Revolver (2).		

CÓMO CUIDAR SU BATIDORA

LIMPIEZA

Lave los Batidores antes y después de cada uso. Enjuague y seque. Los Batidores pueden lavarse en el lavaplatos. Después de quitar el cable del toma corriente eléctrico, limpie el cabezal de la Batidora con un paño húmedo y luego seque. **NO SUMERJA LA BATIDORA EN AGUA.** Evite el uso de limpiadores abrasivos que dañarán el acabado de la Batidora. El motor fue cuidadosamente lubricado en la fábrica y no requiere ningún otro lubricante.

El Tazón de Mezclar de acero inoxidable (modelo 2601) puede lavarse en el lavaplatos.

La tapa del tazón de acero inoxidable no debe lavarse en el lavaplatos.

Lave el Tazón de plástico (modelo 2600) en agua jabonosa. Si desea lavar el Tazón de plástico en el lavaplatos, colóquelo en el estante superior.

ALMACENAMIENTO

Enrolle el cable eléctrico de la Batidora con un sujetador de enrollar de plástico. Guarde la Batidora apoyada en el Pedestal en un lugar seco y limpio, como un gabinete o estante. Guarde los Batidores o Ganchos Amasadores en un cajón.

MANTENIMIENTO

No se requiere ningún mantenimiento adicional a la limpieza requerida. Si por algún motivo, la Batidora necesita reparación, no trate de repararla usted mismo. Envíela a un Centro de Oster® autorizado.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products Inc. ("Sunbeam") garantiza que, por un período de UN año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en el material y en su fabricación. Bajo la opinión de Sunbeam, reparará o repondrá este producto o cualquier componente del mismo si se encuentra defectuoso durante el periodo de garantía. La reposición se hará con un producto o un componente nuevo o refabricado. Si el producto ya no está disponible, la reposición se hará con un producto similar de igual o mayor valor. Esta es su garantía exclusiva. Esta garantía es válida para el comprador original a partir de la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde el recibo de compra original. La prueba de compra es requerida para obtener los servicios de garantía. Los vendedores de productos Sunbeam, los centros de servicio o tiendas que vendan productos Sunbeam no tienen el derecho de alterar, modificar o realizar ningún otro cambio a los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste por uso normal o daños de partes como resultado de lo siguiente: uso negligente o mala utilización del producto, uso con una corriente eléctrica o un voltaje inadecuado, uso contrario a las instrucciones de operación, desensambles, reparaciones o alteraciones que no sean hechas por Sunbeam o por un Centro de Servicio Autorizado. Además, la garantía no cubre Actos de Dios tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Sunbeam no se hace responsable por ningún daño emergente o incidental causado por el rompimiento de cualquier garantía expresa o implícita. Excepto al alcance prohibido por la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comercialización o arreglo para un propósito particular, está limitada en duración de la garantía antes mencionada.

Cómo Obtener el Servicio de Garantía: Por favor consulte el inserto de la garantía correspondiente al país o póngase en contacto con su distribuidor autorizado local.

NO REGRESE ESTE PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

CUIDADOS IMPORTANTES


Ao usar aparelhos eletrodomésticos, as instruções básicas de segurança devem sempre ser observadas, entre elas:

1. **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR A BATEDEIRA DE MÃO E DE PEDESTAL.**
2. Para proteger-se contra o risco de choque elétrico, não mergulhe a Batedeira em água ou em outro líquido.
3. **NUNCA** use a Batedeira com as mãos úmidas ou molhadas.
4. É necessária vigilância total ao usar a Batedeira perto de crianças.
5. Retire o aparelho da tomada quando não estiver em uso, antes de inserir ou retirar as peças e antes de limpá-lo.
6. Evite o contato com as peças móveis. Mantenha as mãos, os cabelos e as roupas, bem como espátulas ou outros utensílios longe dos Batedores durante o uso, para reduzir o risco de ferimentos às pessoas e/ou danos à Batedeira.
7. **NUNCA** ligue o aparelho antes que os Batedores estejam dentro da Tigela de Mistura com os ingredientes a serem processados. Espere sempre até que os Batedores parem antes de remover a Tigela.
8. Não use a Batedeira com fio ou plugue danificados ou após ter apresentado defeitos ou ainda caso o aparelho caia ou apresente avarias de qualquer tipo. Envie o aparelho a um Centro de Serviço Oster® autorizado para exame, conserto ou ajuste.
9. **NÃO** use o aparelho ao ar livre.
10. **NÃO** deixe que o fio fique pendurado sobre a borda de uma mesa ou bancada ou que toque superfícies quentes, inclusive o fogão.
11. Remova os batedores do aparelho antes de lavá-los.
12. **NÃO** coloque a Batedeira sobre um bico de gás ou próximo a ele, ou em um forno aquecido.
13. Esta Batedeira foi desenvolvida somente para uso doméstico.
14. **NÃO** use a Batedeira para outro fim que não o planejado. Não use este aparelho para misturar tintas (verniz, poliéster, etc.). Isso pode causar uma explosão!
15. **NÃO** deixe a Batedeira sem a presença de um adulto enquanto estiver sendo usada.

16. Consertos no aparelho devem ser feitos somente por pessoal treinado. Podem ocorrer riscos sérios ao usuário causados por reparos incorretos. Entre em contato com um Centro de Serviço Oster® Autorizado caso sejam necessários consertos no aparelho.
17. Assegure-se que os dedos, roupas e cabelo sejam mantidos longe dos Batedores e dos Ganchos Amassadores, pois esses podem causar danos.
18. **NUNCA** limpe o aparelho sob água corrente ou mergulhe-o em água para limpeza.
19. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pelo uso do aparelho em qualquer outro fim que o planejado ou pelo uso incorreto do mesmo.
20. Este aparelho elétrico não foi desenvolvido para ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que **NÃO** brinquem com o aparelho elétrico.
21. É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO DO APARELHO



1. Botão para Remoção dos Batedores/ Ganchos Amassadores
2. Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidades da Batedeira
3. Botão Seletor de Velocidades Altas e Baixas
4. Acelerador de Potência - Burst of Power®
5. Batedeira
6. Botão para Levantar/ Abaixar
7. Botão de Liberação da Trava de Segurança
8. Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidades da Tigela de Mistura
9. Pedestal
10. Tigela de Mistura (Tigela plástica para o modelo 2600 e Tigela em aço inoxidável para o modelo 2601) A Tigela de Mistura do modelo 2601 contém uma Tampa
11. Batedores (cromados para o modelo 2600 e em aço inoxidável para o modelo 2601)
12. Ganchos Amassadores (cromados para o modelo 2600 e em aço inoxidável para o modelo 2601)
13. Espátula

BATIDORA DE MANO Y DE PEDESTAL

OPERAÇÃO

Você pode usar a Batedeira para misturar, amassar e bater alimentos. A Batedeira e a Tigela de Mistura são controladas individualmente por motores próprios, e as velocidades da Batedeira e da Tigela de Mistura podem ser ajustadas separadamente. Ou seja, a Batedeira possui um Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidade e a Tigela de Mistura possui seu próprio Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidades independente. A Batedeira pode ser facilmente removida do Pedestal e ser usada como uma Batedeira de Mão (figura 2). Quando for usada como Batedeira de Mão, movimente a Batedeira de forma circular e suave em torno do interior da tigela que contém os ingredientes.

PREPARAÇÃO PARA O USO

Ajuste da Batedeira/ remoção da Batedeira do Pedestal (figura 2).




Figura 2

Antes de ajustar ou remover a Batedeira, desligue-a e remova o plugue da tomada elétrica.

Para encaixar a Batedeira, empurre-a na direção do Pedestal (os dois fechos do Pedestal se encaixam na Batedeira) e, em seguida, pressione para travar.

Para remover a Batedeira, pressione a trava de liberação (figura 2) e puxe a Batedeira para cima.

COLOCAÇÃO / REMOÇÃO DOS BATEDORES E DOS GANCHOS AMASSADORES

Antes de retirar os Batedores ou os Ganchos Amassadores, desligue a Batedeira e retire o plugue da tomada elétrica.




Figura 3

Pressione os Batedores ou os Ganchos nos orifícios localizados na parte de baixo da Batedeira, até que escute o clique de ajuste. Os dois Ganchos Amassadores têm formas de pinos diferentes e devem ser colocados nos orifícios corretos. A inserção dos Ganchos Amassadores de forma equivocada pode fazer com que a massa suba pelo gancho. Um dos ganchos possui um pequeno anel próximo à parte superior do eixo. Esse Gancho Amassador somente se encaixará no orifício para o qual foi projetado.

Para remover os acessórios, segure com firmeza com uma das mãos, pressionando o Botão para Remoção dos Batedores/ Ganchos Amassadores (figura 3).

CONEXÃO

Antes de usar a Batedeira pela primeira vez, lave os Batedores em água quente e sabão ou na máquina de lavar louças. Enxágüe-os e seque-os.

Antes de conectar o aparelho à tomada elétrica, certifique-se de que os controles de velocidade estejam na posição "0". Insira os Batedores limpos e secos segundo as instruções já detalhadas anteriormente. Em seguida, conecte o aparelho a uma tomada elétrica.

COMO LEVANTAR E ABAIXAR A BATEDEIRA

Certifique-se que a Batedeira esteja desligada antes de abaixá-la ou levantá-la. Pressione o Botão para Levantar/ Abaixar (figura 4) e levante ou abaixe a Batedeira até escutar um clique de ajuste. Isso facilita a remoção dos Batedores e também da Tigela.




Figura 4

COLOCAÇÃO/ REMOÇÃO DA TIGELA DE MISTURA

Coloque a Tigela de Mistura na guia da base (figura 5) e trave-a no local girando-a delicadamente no sentido horário. Para remover a Tigela gire-a no sentido anti-horário até que se destrave. Pode ser necessário segurar a base para evitar que gire. A posição descentralizada da Batedeira facilita a adição de ingredientes durante o funcionamento do aparelho.




Figura 5

COMO USAR A BATEDEIRA COM PEDESTAL

Quando a Batedeira estiver no Pedestal, a tigela de mistura pode ser acionada em até duas velocidades. A Batedeira não deve funcionar de forma contínua e ininterrupta por mais do que 10 minutos por utilização. Após esse tempo, deixe que esfrie por, pelo menos 20 minutos, antes de usá-la novamente.

Quantidades máximas de processamento:

O processamento da Tigela de Mistura não deve exceder 1,5 kg de alimentos sólidos ou 1,75 l de líquidos.

O Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidades da Batedeira (figura 6, item 2) é usado para:

- Ligar a Batedeira,
- Controlar a velocidade da Batedeira (5 ajustes de velocidade) no intervalo de velocidade pré-selecionado.

Para selecionar as velocidades de 1 a 5 no Botão para Selecionar Velocidades (figura 6, item 2), o Botão Seletor de Velocidades Altas e Baixas (figura 6, item 3) deve estar na posição de velocidades baixas ▲. Para selecionar as velocidades de 6 a 10, o Botão Seletor de Velocidades Altas e Baixas (figura 6, item 3) deve estar na posição de velocidades altas ▼.

Para cada velocidade selecionada, o Acelerador de Potência - Burst of Power® Feature (figura 6, item 4) pode ser pressionado de forma contínua enquanto a batedeira estiver funcionando para atingir a potência máxima de cada velocidade.




Figura 6

A Tigela de Mistura possui dois ajustes de velocidade. O Botão Seletor para Ligar/ Selecionar Velocidades da Tigela de Mistura (figura 7) é usado para selecionar a velocidade da Tigela de Mistura:

0/Off = desligado
1 = baja velocidad
2 = alta velocidad




Figura 7

COMO USAR A BATEDEIRA MANUAL


Movimente com cuidado a Batedeira nas laterais e em direção ao centro da tigela, sempre na mesma direção. Tome o cuidado de não bater demais a massa. O excesso de trabalho da massa tende a endurecer algumas preparações.

Sempre que for necessário raspar a tigela, pare a Batedeira e raspe os lados e o fundo da tigela com uma espátula de borracha, conforme necessário. Coloque o controle de velocidade em "0" e descanse a Batedeira em sua base enquanto estiver adicionando os ingredientes. Certifique-se de posicionar os Batedores na tigela de mistura de forma que qualquer gota caia na tigela de mistura.

Os ingredientes devem ser adicionados à tigela de mistura na ordem especificada na receita. Ao combinar ingredientes secos e líquidos, pode ser interessante misturar os ingredientes em baixa velocidade e, em seguida, voltar à velocidade desejada, como especificado no guia de mistura.

GUIA DE VELOCIDADE PARA A BATEDEIRA MANUAL / COM PEDESTAL

Velocidade	Guia de Mistura	Exemplo
1	Dobrar- Amassar	Use quando for misturar ingredientes secos ou dobrar duas porções de uma mesma receita, como, bater as claras em neve dentro da massa ou quando as instruções indicarem BAIXA velocidade. Use para amassar pão.
2	Mexer	Use quando for mexer ingredientes líquidos ou quando uma ação mais delicada for preciso para umedecer os ingredientes.
3	Bater	Use quando for preparar pães rápidos que exijam movimentos vigorosos o suficiente para bater a massa, mas não a ponto de amolecê-la.
4	Misturar	Use quando for misturar ingredientes líquidos e secos alternadamente numa receita.
5	Combinando	Use quando a receita pedir a combinação de ingredientes.
6	Mistura de Bolo	Use quando for preparar bolos prontos ou quando as instruções indicarem uma velocidade MÉDIA.
7	Creme	Use quando for misturar açúcar e manteiga.
8	Agitar	Use para bater batatas ou para conseguir uma massa macia.
9	Creme/ Agitar	Use para fazer chantilly ou para conseguir uma textura mais leve e fofo.
10	Sobremesas	Use para preparar sobremesas cremosas.

Use os Ganchos Amassadores somente para Dobrar- Amassar (1) e Mexer (2). 

CUIDADOS COM SUA BATEDEIRA

LIMPEZA

Lave os Batedores antes e após o uso. Enxágüe-os e seque-os. Os Batedores podem ser lavados em máquina de lavar louças. Após remover o fio da tomada elétrica, limpe a Batedeira com um pano úmido e passe em seguida um pano seco. **NÃO MERGULHE A BATEDEIRA EM ÁGUA.** Evite o uso de limpadores abrasivos que poderão danificar o acabamento de sua Batedeira. O motor de sua Batedeira foi cuidadosamente lubrificado na fábrica e não necessita de nenhum lubrificante adicional.

A Tigela de Mistura em aço inoxidável (modelo 2601) pode ser lavada em máquina de lavar louças. A Tampa da Tigela de aço inoxidável não pode ser lavada na máquina de lavar pratos.

Lave a Tigela plástica de mistura (modelo 2600) em água com sabão líquido. Se desejar lavar a Tigela plástica na máquina de lavar louças, ela deve ser colocada na cesta superior.

ARMAZENAMENTO

Enrole o fio elétrico da Batedeira em torno do prendedor de plástico. Guarde a Batedeira em sua base de descanso em um local limpo e seco, como um armário ou prateleira. Guarde os Batedores e os Ganchos Amassadores em uma gaveta.

MANUTENÇÃO DO APARELHO

Além da limpeza recomendada, não é necessária nenhuma outra manutenção do usuário. Se, por qualquer motivo sua batedeira necessitar de reparos, não tente consertá-la sozinha. Envie-a a um Centro de Serviço Oster autorizado.

GARANTIA LIMITADA DE 1 ANO

Sunbeam Products, Inc. ("Sunbeam") garante que, por um período de UM ano a partir da data de compra, este produto ficará livre de defeitos materiais e de mão-de-obra. A seu critério, a Sunbeam reparará ou substituirá este produto ou qualquer componente do produto que possa apresentar defeitos durante o período de garantia. A substituição será feita com um novo produto ou componente novo e recondicionado. Se o produto não estiver mais disponível, a substituição poderá ser feita com um produto semelhante de igual ou maior valor. Esta é a sua garantia exclusiva.

Esta garantia é válida para o comprador original em varejo a partir da data de compra de varejo inicial, e não poderá ser transferida. Guarde o recibo original de venda. Para obter serviços de garantia, é necessário ter um comprovante de compra. Os distribuidores, postos de assistência técnica ou lojas de varejo da Sunbeam que vendem os produtos da Sunbeam não têm o direito de alterar, modificar ou mudar de qualquer maneira os termos e condições desta garantia.

Esta garantia não cobre o desgaste normal de peças ou danos resultantes de qualquer dos seguintes casos: uso negligente ou errôneo do produto, uso de tensão ou corrente inadequadas, uso contrário às instruções operacionais, desmonte, conserto ou alterações efetuadas por outrem que não a Sunbeam ou posto de assistência técnica autorizada. Além disso, a garantia não cobre casos de força maior, tais como incêndios, enchentes, furacões e tornados.

Sunbeam não se responsabilizará por quaisquer danos emergentes ou indiretos causados pela violação de qualquer garantia expressa ou implícita. Exceto na medida proibida pelas leis aplicáveis, quaisquer garantias implícitas de comerciabilidade ou adequação a um fim específico limitam-se à duração expressa pela garantia acima.

Como Obter Serviço Autorizado na Garantia: Consulte as condições da garantia específica do país ou entre em contato com o seu representante local.

NÃO DEVOLVA ESTE PRODUTO AO LOCAL ONDE ELE FOI COMPRADO.



Electric characteristics of series models: Características eléctricas de los modelos de la serie: Características elétricas dos modelos da série:		
		2600 -XXX, 2601 -XXX
Voltage/Voltaje/ Voltagem	Frequency/Frecuencia/Frequência	Power/Potencia/ Potência
120 V	60 Hz	325 W
127 V	60 Hz	325 W
220 V	50/60 Hz	360 W
220 V	50 Hz	360 W
220 V	60 Hz	360 W

XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.
XXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.
XXX onde X é qualquer número entre 0 e 9 ou qualquer letra entre A e Z.

The following information is intended for Mexico only.
La siguiente información es para México solamente.
A informação a seguir é somente para o México.

PARA MÉXICO SÓLAMENTE - FOR MEXICO ONLY
BATIDORA DE PEDESTAL OSTER®
MODELOS 2600, 2600-12, 2600-13, 2601, 2601-12, 2601-13
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

CARACTERÍSTICA ELÉCTRICAS
60 Hz 120 V~ 325 W
CONTENIDO: 1 PIEZA



© 2012 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
One year limited warranty – please see insert for details.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. Tout droit réservé. Distribué par by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Une année de garantie limitée – veuillez lire le feuillet sur la garantie pour plus de détails.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin
America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin
America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

www.oster.com