

Oster®



MODELO
MODEL

GCSTCS-412

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PLANCHA TURBO STEAM

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL
TURBO STEAM IRON

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use algún aparato eléctrico siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar

- Utilice el aparato solamente con el fin para el que ha sido diseñado.
- Para protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Siempre apague el aparato (Off) antes de enchufar o desenchufar del tomacorriente. Nunca tire del cable para desenchufar el aparato del tomacorriente, en vez de tirar, sujete el enchufe y jálelo para desconectar el aparato.
- No permita que el cable toque las superficies calientes. Deje enfriar el aparato por completo antes de guardarlo. Envuelva el cable alrededor del aparato de forma holgada cuando lo almacene.
- Desconecte siempre el aparato del tomacorriente eléctrico cuando esté llenándolo con agua, limpiándolo o vaciándolo y cuando no lo esté usando.
- No haga funcionar el aparato si el cable está dañado o si el aparato se ha caído o dañado o presente fuga. Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no desarme el aparato. Llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y/o reparen. El rearmado incorrecto puede provocar el riesgo de un choque eléctrico al usar el aparato.
- Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que NO jueguen con el artefacto eléctrico.
- Se pueden producir quemaduras por contacto con las partes de metal calientes, el agua caliente o el vapor. Tenga cuidado al invertir el aparato de vapor ya que puede quedar agua caliente en el reservorio.
- En la eventualidad que el aparato no funcione correctamente, desconecte del tomacorriente y lleve a servicio de parte de personal calificado.
- Esta plancha no se debe dejar sin atención mientras está conectada a la fuente de suministro.
- El aparato debe usarse y apoyarse sobre una superficie estable.
- El aparato no se debe usar si se ha caído, si hay daños visibles de haberse averiado o si gotea.
- Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que sale por las salidas de vapor, revise el aparato antes de cada uso, sosteniéndolo lejos del cuerpo y operando el interruptor de vapor.
- Para evitar una sobrecarga del circuito no haga funcionar otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito.
- Si resulta absolutamente necesario usar un cable de extensión, se debe usar un cable de 15 amperios. Los cables con menor amperaje pueden sobrecalentarse. Se debe cuidar de poner el cable de extensión de modo tal que no pueda ser arrancado o provocar tropiezos.
- Este producto es solo para uso Doméstico


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Español - 1

Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Como una medida de seguridad, este enchufe entrará en una toma de corriente polarizada de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en un tomacorriente, volteeo. Si aun así no entra, contacte a un electricista calificado. No intente modificar esta medida de seguridad.

FUNCIONES DE SU PLANCHA TURBO STEAM

MASTER® PROFESSIONAL



1. Salida del Spray Mist
2. Orificio para Cargar Agua con Tapa
3. Dial de selección de vapor
4. Botón de selección de telas
5. Botón Shot of Steam / Vapor Vertical
6. Accionador de Spray Mist
7. Mango con Asa Blanda
8. Cordón giratorio de 360°
9. Tanque de Agua Transparente / Línea de Llenar Máxima
10. Botón de auto-limpieza
11. Suela de Cerámica
12. Tip de Precisión
13. Sistema Antisarro (no se ilustra)

Visite www.oster.com para una Guía de Planchado y Sugerencias de Planchado

PARA LLENAR EL TANQUE DE AGUA (USE AGUA DE GRIFO)

1. Asegúrese de que la plancha esté desenchufada. Ponga la palanca de vapor en ☞ (Dry) ☞ (Seco).
2. Levante la Tapa del Orificio del Tanque de Agua. La tapa se puede retirar y se puede volver a colocar cuidadosamente en las ranuras.
3. Llene una taza de medir con agua del grifo. Vierta el agua en el depósito de agua.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, tenga cuidado al llenar una plancha caliente con agua. Las partes de metal calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar lesiones.

PLANCHANDO EN SECO

1. Asegúrese de que la palanca del vapor esté en la posición ☞ (Dry) ☞ (Seco).
2. Enchufe el cable en un tomacorriente de 127 voltios.
3. Presione el Botón “Selector de tela” para seleccionar la tela deseada. Permita que la plancha caliente hasta que la luz de espere/listo cambie a azul indicando que la unidad está lista. Mientras la plancha se está calentando, asegúrese de que esté apoyada sobre su talón de apoyo, encima de una superficie estable y protegida.

Nota: Mientras la palanca de Vapor está en la posición seco ☞ (Dry), puede seguir usando las características de Disparo de Vapor (SHOT OF STEAM) o Rocío húmedo (SPRAY MIST), siempre y cuando la posición de tela esté fijada en Lana, Algodón o Lino. Por favor asegúrese que el tanque de agua este aproximadamente ¼ de lleno de agua.

PLANCHANDO AL VAPOR

1. Siga las instrucciones de la sección “Cómo Llenar el Tanque de Agua”.
2. Enchufe el cable en un tomacorriente de 127 voltios.
3. Seleccione la tela deseada (Synthetic [sintética], Silk [seda] Linen [lino], Cotton [algodón] o Wool [lana]). Permita que la plancha caliente hasta que la luz de espere/listo cambie a azul, indicando que la unidad está lista. Mientras la plancha se está calentando, asegúrese de que esté apoyada sobre su talón de apoyo, encima de una superficie estable y protegida.

IMPORTANTE: Cuando no esté planchando, siempre fije la palanca de Vapor a Seco ☞ (Dry) y los botones de selección de tela a Apagado (OFF).

USO DE LAS FUNCIONES ESPECIALES DE LA PLANCHA

La Función Spray Mist

La función Spray Mist es un poderoso rocío de agua que humedece la tela para ayudar a eliminar las arrugas de las telas gruesas y para marcar los dobleces.

Para usar la función Spray Mist: Presione el accionador Spray Mist trigger con firmeza.

La Función Shot of Steam

La función Shot of Steam brinda un chorro de vapor adicional para penetración profunda en arrugas rebeldes. Puede usar esta característica cuando planche en seco o a vapor, siempre y cuando la posición de tela esté fijada en Lana, Algodón o Lino. El tanque de agua debe estar aproximadamente ¼ del lleno de agua.

Vapor Vertical

La función vapor vertical permite que su plancha funcione como vaporizador para prendas.

Consejo: Cuando use el vapor vertical sobre las prendas, cuélguelas de una percha para obtener mejores resultados. También se puede usar en cortinas y cortinados colgados.

Para usar el vapor vertical:

1. Asegúrese de que la plancha se haya calentado y la luz indicadora de listo ha cambiado a azul.
2. Sostenga la plancha en posición vertical, con la plancha cerca de la tela que desea vaporizar pero sin tocarla.
3. Estire la tela de forma que permanezca tensa.
4. Presione el botón Shot of Steam a intervalos de aproximadamente 3 segundos a medida que mueve la plancha por la zona arrugada.

ADVERTENCIA: Para prevenir el riesgo de quemaduras, mantenga la mano alejada de la zona que está vaporizando.

ADVERTENCIA: NO vaporice las prendas mientras las tenga puestas ya que esto puede provocar lesiones.

Función de Apagado Automático

Apaga la plancha si se deja en una posición específica por mucho tiempo para prevenir accidentes.

Si deja la plancha:

- en posición horizontal sin moverla, o la vuelca accidentalmente, automáticamente dejará de calentar al cabo de 30 segundos la luz de espere/listo parpadeará en rojo para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.
- en posición vertical (sobre su talón de apoyo) sin moverla, la plancha se apagará automáticamente al cabo de 15 minutos la luz de espere/listo parpadeará en rojo para hacerle saber que la plancha ha dejado de calentar.

IMPORTANTE: Cuando la función de apagado automático se active, la unidad emitirá un pitido 6 veces y la luz indicadora parpadeará en rojo.

Para reiniciar la plancha: Mueva la plancha para adelante y para atrás hasta que la luz de espere/listo cambie a azul nuevamente.

CUIDADO DE SU PLANCHA DESPUÉS DEL USO

Apagado de Su Plancha

Gire la palanca de Vapor a Seco ☞ (Dry) y presione los botones de selección de tela hasta que Apagado (OFF) quede iluminado. Desenchufe la plancha del tomacorriente eléctrico.

ADVERTENCIA: NUNCA tire del cable para desenchufar la plancha. Esto puede dañar el cable.

Almacenamiento de Su Plancha

1. Apague, desconecte y permita que la plancha se enfríe.
2. Vacíe el tanque de agua después de cada uso. Para hacerlo, desenchufe la plancha, inviértala, abra la tapa del orificio para cargar agua y deje que salga el agua por el orificio. Sacuda la plancha suavemente para eliminar las gotas de agua retenidas.
3. Enrolle el cable alrededor del talón de apoyo y almacene la plancha parada sobre su talón de apoyo.

IMPORTANTE: Si se enrolla el cable de manera muy ajustada alrededor de la plancha se puede dañar el cable.

MANTENIENDO DE SU PLANCHA

Limpieza de la Base

Apague la plancha siguiendo las instrucciones de arriba. Limpie la base si se acumula almidón o algún otro residuo.

Para limpiar la base:

1. No sumerja la plancha. Deje enfriar la plancha y luego pásele un paño suave y húmedo.

ADVERTENCIA: No use limpiadores abrasivos, esponjas de metal ni vinagre para limpiar la base. Esto dañará el acabado. Pase la plancha por un paño de puro algodón para eliminar cualquier residuo.

Uso de la Función de Auto-Limpieza

Apague la plancha siguiendo las instrucciones de arriba.

1. Apague y desconecte la plancha.
2. Mueva la Palanca de Vapor para atrás y adelante varias veces para quitar los restos y los minerales de la Válvula de Vapor. Esto mantiene el agua fluyendo en el compartimiento del vapor.
3. Llene el tanque con agua de grifo hasta la marca de llenado
4. Enchufe la plancha, presione el botón de selección de tela para seleccionar Lino, y deje que la plancha caliente hasta que la luz indicadora de listo se ponga azul.
5. Apague y desenchufe la plancha. Sostenga la plancha sobre un fregadero en una posición horizontal. Presione y mantenga apretado el botón de auto-limpieza. El agua comenzará a gotear de los respiraderos del vapor. Balancee la plancha lentamente de lado a lado y de adelante para atrás por 30 segundos. Al balancear la plancha, ponga la nariz de la plancha levemente más baja que la parte posterior para asegurarse de que el agua circule totalmente. Suelte el botón de auto-limpieza después de un minuto.
6. Abra la tapa del depósito de agua, invierta la posición de la plancha al revés y deje que el agua restante fluya afuera por el orificio de llenado. Seque la base con una toalla.
7. Enchufe la plancha, presione el botón de selección de tela para seleccionar Lino. Deje calentar la plancha por 2 minutos para secar la plancha completamente. Presione el botón de selección de tela hasta que Apagado (OFF) quede iluminado, desenchufe la plancha y permita que se enfríe.

Sistema Antisarro

La plancha contiene un filtro antisarro en el reservorio, que elimina las impurezas del agua.

Este es un sistema permanente ubicado dentro del tanque de agua.

Para prolongar la eficiencia de este filtro siga estos

pasos ocasionalmente:

1. Desenchufe la plancha y déjela enfriar.
2. Use una taza de medir para mezclar $\frac{3}{4}$ de taza de agua y 1 cucharadita de sal. Vierta la mezcla en el depósito de agua.
3. Deje la solución en el reservorio de agua durante 15 min sacudiendo ocasionalmente y luego vacíelo.
4. Llene el reservorio de agua por segunda vez con la solución de agua salada, sacudiendo ocasionalmente, y vacíelo nuevamente al cabo de 15 min.
5. Llene el tanque con agua fresca para enjuagar y vacíelo.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:


Read All Instructions Before Use

- Only use an iron for its intended use.
- To avoid the risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- Always turn the iron to “Off” before plugging or unplugging the iron from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect the iron from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull on the plug to disconnect the iron.
- Do not let the cord touch hot surfaces. Let the iron cool completely before putting the iron away. Coil the cord loosely around the iron when storing.
- Always disconnect the iron from the electrical outlet before filling the iron with water, emptying the water from the iron, and when the iron is not in use.
- Do not operate the iron with a damaged cord or in the event the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the iron. Take it to a qualified service center for examination and repair. Incorrect assembly or repair might result in a risk of electric shock, a risk of fire or injury to person when the iron is used after reassembly or repair.
- Close supervision is required for any appliance used by or near children. Do not leave the iron unattended while the iron is connected or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a STEAM IRON upside down – there might be hot water in the reservoir.
- In the event the iron is not operating properly, disconnect the iron from the electrical outlet and have the iron serviced by qualified service personnel.
- This iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains
- The iron must be used and rested on a stable surface.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
- To reduce the risk of contact with hot water emitting from steam vents, check appliance before each use by holding it away from body and operating steam button.
- To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, a 15-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the extension cord so that it cannot be pulled or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug fits a polarized outlet only one way; if the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

FEATURES OF YOUR TURBO STEAM **MASTER® PROFESSIONAL IRON**



1. Spray Mist Release
2. Covered Water Fill Hole
3. Steam Select Lever
4. Fabric Select Button
5. Shot of Steam/ Vertical Steam Button
6. Spray Mist Trigger
7. Soft Grip Handle
8. 360° Swivel Cord
9. See-Through Water Reservoir / Maximum Fill Line
10. Self Clean Button
11. Ceramic Soleplate
12. Precision Tip
13. Anti-Calcium System (not shown)

Visit www.oster.com for an Ironing Guide and Ironing Tips

TO FILL THE WATER RESERVOIR (USE TAP WATER)

1. Make sure the iron is unplugged. Set the Steam Lever to ☞ (Dry).
 2. Lift the Water Fill Hole Cover.
 3. Fill an easy-pour measuring cup with tap water. Pour water into water reservoir.
- WARNING:** To prevent the risk of burns, be careful when filling a hot iron with water. Hot metal parts, hot water and steam can cause injuries.

DRY IRONING

1. Make sure the Steam Lever is turned to the ☞ (Dry) setting.
 2. Plug the cord into a 127V outlet.
 3. Press the +/- buttons to select desired Fabric Setting. Allow the iron to heat until wait/ready light turns solid blue, indicating the unit is ready. While the iron is heating, make sure it is sitting on its heel rest on a stable, protected surface.
- Note:** While the Steam Lever is turned to the ☞ (Dry) setting, you may still use the SHOT OF STEAM[®] or SPRAY MIST[®] feature, as long as the fabric setting is set to wool, cotton, or linen. Please make sure the water reservoir is approximately ¼ full of water.

STEAM IRONING

1. Follow the instructions for “Filling the Water Reservoir.”
2. Plug the cord into a 127V outlet.
3. Press the button to select desired fabric setting. Allow the iron to heat until wait/ready light turns solid blue, indicating the unit is ready. While the iron is heating, make sure it is sitting on its heel rest on a stable, protected surface.

IMPORTANT: When not ironing, always set the Steam Lever to ☞ (Dry) and the Fabric Select Buttons to OFF.

USING THE IRON'S SPECIAL FEATURES

Spray Mist Feature is a powerful water spray mist that dampens the fabric to aid in removing wrinkles from heavy fabrics and for setting creases.

To use the Spray Mist Feature: Press Spray Mist trigger firmly.

Shot of Steam Feature provides an extra burst of steam for deep penetration of stubborn wrinkles. You can use this feature while Dry or Steam ironing, as long as the fabric setting is set to wool, cotton, or linen. The water reservoir must be approximately ¼ full of water.

Vertical Steam (select models only) allows your iron to function as a garment steamer.

TIP: When using vertical steam on clothing, hang the clothing on a clothes hanger for best results. Hanging curtains and drapes may also be steamed.

To use Vertical Steam:

1. Ensure that the iron is heated up and the Ready indicator light has turned solid blue.
2. Hold iron vertically near, but not touching the fabric you want to steam.
3. Pull the fabric tight.
4. Press Shot of Steam[®] button in 3-second intervals as you move iron over wrinkles.

WARNING: To prevent the risk of burns, keep your hand away from the area being steamed.

WARNING: DO NOT steam garments while wearing them; this may result in injuries.

Auto-Off Feature

Turns iron off if left in one position too long to avoid accidents.

If you leave the iron:

- In a horizontal position without moving it, or accidentally tip the iron over, it will automatically stop heating after 30 seconds. The wait/ready light will blink red to let you know that the iron has stopped heating.
- In a vertical position (on its heel rest) without moving it, the iron will automatically turn off after 15 minutes. The wait/ready light will blink red to let you know that the iron has stopped heating.

IMPORTANT: When the auto-off feature has been activated, the unit will beep 6 times and the indicator light will blink.

To reset the iron: Move iron back and forth and reheat until the “Ready” indicator light turns solid blue.

WARNING: Motion Smart® Auto-Off is a safety feature, not a recommended means for turning your iron off. See “Caring for Your Iron After Use” for information on turning off your iron and storing it safely between use.

CARING FOR YOUR IRON AFTER USE

Turning Off Your Iron: Turn the Steam Lever to ☼ (Dry) and press the Fabric Select Buttons until OFF is illuminated. Unplug the iron from the power source.

WARNING: NEVER yank the power cord when unplugging the iron. This can damage the cord.

Storing Your Iron

1. Turn off iron following instructions above. Allow the iron to cool.
2. Empty water reservoir completely after each use. To do so, unplug the iron, turn the iron upside down, open the fill hole cover, and allow water to flow from the fill hole. Shake the iron gently to remove trapped water drops.
3. Loosely loop the power cord around the heel rest and store the iron on its heel rest.

IMPORTANT: Wrapping the cord around the iron too tightly can damage the cord.

MAINTAINING YOUR IRON

Cleaning the Soleplate

Turn off iron following instructions above. Clean the soleplate if starch or other residue accumulate.

To clean the Soleplate: Do not immerse the iron in liquids. Allow the iron to cool and then wipe it with a soft, damp cloth.

WARNING: DO NOT use abrasive cleansers, scouring pads or vinegar to clean the soleplate. This will damage the finish. Run the iron over an all-cotton cloth to remove any residue.

Using The Self-Cleaning Feature: You should use the Self-Cleaning feature once a month to maintain the optimal performance of your iron.

To use the Self-Cleaning feature:

Turn off iron following instructions above.

1. Turn off and unplug iron.
2. Move Steam Lever back and forth to remove debris and minerals from Steam Valve. This keeps water flowing into the steam chamber.
3. Fill water reservoir with tap water to MAX line.
4. Plug in iron, press Fabric Select Button to select Linen setting and heat until the indicator light turns solid blue.
5. Turn off and unplug iron. Holding iron over a sink in a horizontal position, press Self-Clean Button and hold. Water will begin dripping from the steam vents. Slowly rock iron side to side and front to back for 30 seconds. Dip nose of the iron slightly below the rear to circulate water. Release Self-Clean Button after one minute.
6. Open fill cap and empty remaining water. Carefully dry soleplate with a towel.
7. Plug in iron and set Fabric setting to Linen and Heat for 2 minutes to dry out completely. Set Fabric Select Dial to Off, unplug the iron, and allow to cool.

ANTI-CALCIUM SYSTEM

The iron houses an anti-calcium filter in the reservoir, which eliminates impurities from the water. This is a permanent system located inside the water reservoir.

To prolong the efficiency of this filter, follow these steps occasionally:

1. Unplug the iron and allow it to cool.
2. Use an easy-pour measuring cup to mix $\frac{3}{4}$ cup water and 1 teaspoon salt. Pour mixture into water reservoir.
3. Leave the solution in the water reservoir for 15 minutes, shaking occasionally, and then empty it.
4. Fill the water reservoir a second time with the salt water solution, shaking occasionally and empty it again after 15 minutes.
5. Fill the tank with fresh water to rinse and empty.



Características eléctricas de los modelos de la serie: GCSTCS-412-XXX
Electric characteristics of series models:

Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Potencia/Power
127 V	60 Hz	1 500 W

XXX en donde X es cualquier número entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.
XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.

La siguiente información es para México solamente.
The following information is intended for Mexico only.

PLANCHA TURBO STEAM

MODELOS: GCSTCS-412-013

IMPORTADOR: NEWELL BRANDS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

AV. JUÁREZ NO. 40-201,

EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,

C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800

PAÍS DE ORIGEN: CHINA

PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz 127 V $\sqrt{2}$ 1500 W



© 2018 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2018 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. One year limited warranty – please see insert for details.

www.oster.com

Impreso en China

Printed in China

P.N. 195466 Rev C
GCDS-OST181004-JC